

**รูปและรายละเอียดของ DASAN H662GR**

**ตัวเครื่อง DASAN H662GR**



**ตัวเครื่องด้านหน้า**



### ตัวเครื่องด้านหลัง

- 1) **ON/OFF:** ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง
- 2) **12V=2A:** ช่องต่อสายไฟเข้า Router
- 3) **LAN 1-2:** ช่องสำหรับต่อสาย LAN หัวต่อ RJ45
- 4) **TEL:** ช่องเสียบสายโทรศัพท์ สำหรับลูกค้าที่มีบริการ Fixed Line Plus
- 5) **CATV:** ช่องสำหรับต่อสาย RG6 ไปยังกล่องรับสัญญาณ CATV



### ตัวเครื่องด้านล่าง

- 1) ช่องสำหรับต่อสาย Optical



### ตัวเครื่องต้นชัย

- 1) ช่อง RESET: หากกดค้างไว้ 10 วินาที จะเป็นการ Reset ตัวเครื่อง และกลับไปสู่ค่าโรงงาน



### ตัวเครื่องต้นขวา ไม่มีปุ่มกดใดๆ



## สถานะไฟของ DASAN H662GR



No.	ไฟ	สี	การทำงาน
1	PWR	สีเขียวค้าง	มีไฟเข้าปกติ
		สีแดงค้าง	มีไฟเข้าไม่พอ
		ไม่ติด	ไม่มีไฟเข้า
2	Boot	สีเขียวค้าง	เครื่องทำงานปกติ
		สีเขียวกระพริบ	เครื่องกำลังบูท
		ไม่ติด	เครื่องยังไม่พร้อมทำงาน
3	PON	สีเขียวค้าง	ลงทะเบียนเข้าระบบเรียบร้อย
		สีเขียวกระพริบ	กำลังลงทะเบียนเข้าระบบ
		ไม่ติด	ลงทะเบียนเข้าระบบไม่สำเร็จ
4	ALM	สีแดงค้าง	สัญญาณมีปัญหา
		ไม่ติด	สัญญาณปกติ
5	Internet	สีเขียวค้าง	มีการเชื่อมต่อ Internet แล้ว
		ไม่ติด	ไม่มีการเชื่อมต่อ Internet
6	TEL	สีเขียวค้าง	มีการเชื่อมต่อสัญญาณเสียงเรียบร้อย
		สีเขียวกระพริบ	มีการใช้สายอยู่
		ไม่ติด	การเชื่อมต่อสัญญาณเสียงไม่สำเร็จ
7	LAN 1-2	สีเขียวค้าง	มีการเชื่อมต่อ LAN อยู่
		สีเขียวกระพริบ	มีการเชื่อมรับส่งข้อมูลอยู่
		ไม่ติด	ไม่มีการเชื่อมต่อ LAN
8	CATV	สีเขียวค้าง	มีสัญญาณ CATV
		สีแดงค้าง	ไม่มีสัญญาณ CATV

### อุปกรณ์ภายในกล่อง ประกอบด้วย

- Router DASAN H662GR
- Adapter
- สาย LAN จำนวน 1 เส้น
- คู่มือการใช้งาน



### การติดตั้ง DASAN H662GR กับ AP Humax Quantum T3A

เนื่องจาก DASAN H662GR ไม่มี Wireless หรือจึงให้ AP Humax Quantum T3A สำหรับใช้งาน Wi-Fi โดยต่อสาย LAN จาก DASAN H662GR ไปยังช่อง Internet ของ AP Humax Quantum T3A

