

## การตั้งค่า LAN สำหรับ RAISECOM ISCOM HT803G-UA

1. พิมพ์ **192.168.1.1** กด Enter ใส่ Username = **admin**, Password = **password** จากนั้นกด **Login**



**User Login**

User Name:

Password:

Language Select: English ▾

2. เมนูด้านบน เลือก **Internet** จากนั้นเลือก **Lan IP Config** > เมื่อย่อยชายมือ เลือก **IP v4 Config** ทำการตั้งค่าตามต้องการ จากนั้นกด **Apply**