

## การเปลี่ยนรหัสผ่านเข้า Router สำหรับ HUAWEI HG8122

### ขั้นตอนการ Login

พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ Browser แล้วกด Enter โดยการ Login แบ่งเป็น **2 กรณี** ดังนี้

#### กรณี Login ครั้งแรก

1. ให้กรอกลงในช่องว่าง ดังนี้

- Account : ใส่ admin
- Password : ใส่ password
- Validate Code : ใส่ตัวอักษรตามแสดงด้านล่างให้ถูกต้อง ถ้าตัวอักษรไม่ชัดสามารถกดปุ่ม Refresh เพื่อเปลี่ยนได้
- กด Login

## 2. จะแสดงหน้าจอให้เปลี่ยน Password โดยการเปลี่ยน Password จะต้องมีเงื่อนไข ดังนี้

- Password ใหม่จะต้องมีอย่างน้อย 6 ตัว
- จะต้องเข้าเงื่อนไขอย่างน้อย 2 จาก 4 อย่าง คือ ต้องมีตัวเลข ,ต้องมีอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก ,ต้องมีอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ และต้องมีอักขระพิเศษ เช่น ` ~ ! @ # \$ % ^ & \* ( ) - \_ = + \ | [ { } ] ; : ' " < , . > / ? .
- ต้องไม่ซ้ำกับ Username หรือมีค่าใดค่าหนึ่งที่ซ้ำกัน
- เสร็จแล้วกด Apply

## 3. จะกลับมาที่หน้า Login ใหม่ ให้กรอกลงในช่องว่าง ดังนี้

- Account : ใส่ admin
- Password : ใส่ Password ตัวใหม่ที่ตั้งมาเมื่อขึ้นตอนที่แล้ว
- Validate Code : ใส่ตัวอักษรตามแสดงด้านล่างให้ถูกต้อง ถ้าตัวอักษรไม่ชัดสามารถกดปุ่ม Refresh เพื่อเปลี่ยนได้
- กด Login

กรณีเคยผ่านหน้า Login ครั้งแรกมาแล้ว ให้กรอกลงในช่องว่าง ดังนี้

- Account : ใส่ admin
- Password : ใส่ Password ตัวใหม่ที่ตั้งมาเมื่อตอน Login ครั้งแรก
- Validate Code : ใส่ตัวอักษรตามแสดงด้านล่างให้ถูกต้อง ถ้าตัวอักษรไม่ชัดสามารถกดปุ่ม Refresh เพื่อเปลี่ยนได้
- กด Login



HUAWEI HG8122

Account : admin

Password : .....

Validate Code : v r J P E

Refresh

Login

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

## ขั้นตอนการตั้งค่า

ไปที่เมนู System Tools > **Modify Login Password**

- **Old Password** : ใส่ password เก่า , ค่าเดิมคือคำว่า password
- **New Password** : ตั้งรหัสผ่านใหม่
- **Confirm Password** : ใส่เหมือน New Password
- ตั้งค่าเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม **Apply** เพื่อบันทึกข้อมูล

On this page, you can change the password of the current login user to ensure security and make it easy to remember.

ใส่ password เก่า : ค่าเดิมคือคำว่า password

The login password is the default one. Change it immediately.

User Name: admin

Old Password:

New Password:

Confirm Password:

Apply Cancel

กดปุ่ม Apply

1. The password must contain at least 6 characters.

2. The password must contain at least two of the following combinations:  
Digit, uppercase letter, lowercase letter  
Special characters (^ ~ ! @ # \$ % ^ & \* ( ) - \_ = + \ | [ { } ; : ' " < , . > / ?).

3. The password cannot be any user name or user name in reverse order.

ตั้ง password ใหม่

ใส่เหมือน New Password