

## การตั้งค่า UPnP สำหรับ RAISECOM ISCOM HT803G-UA

1. พิมพ์ **192.168.1.1** กด Enter ใส่ Username = **admin**, Password = **password** จากนั้นกด Login



User Login



User Name:

Password:

Language Select: English ▾

2. เมนูด้านบน เลือก **Apply** > **UPnP Config** > หัวข้อ **UPNP** เลือก **Enable** จากนั้นกดปุ่ม **Save**

