

Pictures and details of AP TP-LINK Archer C3150

Front



Back

1. Internet : LAN RJ45 port from main Router to obtain internet network
2. LAN1-4 : LAN RJ45 ports to other devices
3. Power : Adapter cable port for Power In
4. Power ON/Off : button to turn on-off device



Top



Bottom



Left



Right

1. Wi-Fi On/Off : press 1 time to turn on / turn off Wi-Fi
2. Reset : push a pin for 10 seconds to reset AP to factory settings
3. WPS : press WPS button around 2 seconds then release to turn on WPS function and waiting for other devices to connect
4. USB 2.0 : support device with USB 2.0
5. USB 3.0 : support device with USB 3.0



LED status

Name	Status	Indication
(LED)	On	ไฟ LED ทั้งหมดทำงานได้ตามปกติ
	Off	LED ทั้งหมดปิดอยู่โดยไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของเราเตอร์
(Power)	On	เริ่มต้นระบบเสร็จสิ้น
	Flashing	การเริ่มต้นระบบหรือการอัปเดตเฟิร์มแวร์อยู่ในระหว่างดำเนินการ อย่าตัดการเชื่อมต่อหรือปิดเครื่องเราเตอร์
	Off	ปิดเครื่อง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟแล้วได้อย่างถูกต้อง
(Wireless 2.4GHz)	On	แบนด์วิธ 2.4GHz แบบไร้สายทำงานได้อย่างถูกต้อง
	Off	แบนด์วิธ 2.4 GHz ถูกปิดใช้งาน
(Wireless 5GHz)	On	แบนด์วิธ 5GHz ทำงานได้อย่างถูกต้อง
	Off	แบนด์วิธ 5GHz แบบไร้สายถูกปิดใช้งาน
(Internet)	White	เราเตอร์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
	Orange	พอร์ต WAN เชื่อมต่ออยู่ แต่ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
	Off	พอร์ต WAN ไม่ได้เชื่อมต่อ
(LAN)	On	มีการเชื่อมต่อพอร์ต LAN อย่างน้อยหนึ่งรายการ
	Off	ไม่มีพอร์ต LAN เชื่อมต่ออยู่
(WPS)	On	อุปกรณ์ไร้สายได้รับการเพิ่มเข้าไปในเครือข่ายเรียบร้อยแล้วโดยฟังก์ชัน WPS
	Flashing	การจับมือ WPS กำลังดำเนินการและจะดำเนินต่อไปประมาณ 2 นาที โปรดกดปุ่ม WPS บนอุปกรณ์ไร้สายอื่น ๆ ที่คุณต้องการเพื่อเพิ่มเครือข่ายในขณะที่ไฟ LED กระพริบ
	Off	เราเตอร์ไม่ได้อยู่ในกระบวนการ WPS
(USB1)	On	อุปกรณ์ USB 3.0 ถูกระบุและพร้อมใช้งาน
	Flashing	กำลังระบุอุปกรณ์ USB 3.0
	Off	ไม่มีอุปกรณ์ USB 3.0 เสียบเข้ากับพอร์ต USB หรืออุปกรณ์ USB คือไม่ได้ระบุหรืออุปกรณ์ USB ถูกนำออกอย่างปลอดภัย
(USB2)	On	อุปกรณ์ USB 2.0 ถูกระบุและพร้อมใช้งาน
	Flashing	กำลังระบุอุปกรณ์ USB 2.0
	Off	ไม่มีอุปกรณ์ USB 2.0 เสียบเข้ากับพอร์ต USB หรืออุปกรณ์ USB คือไม่ได้ระบุหรืออุปกรณ์ USB ถูกนำออกอย่างปลอดภัย

Equipments in box

1. AP TP-LINK Archer C3150
2. Adapter
3. LAN cable
4. User Manual
5. WiFi card (ssid/ password WiFi)

For more information or device problem, contact TP- Link tel. 02-440-0029

