

การตั้งค่า DMZ บน HUAWEI HG8122

ขั้นตอนการ Login

พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ Browser แล้วกด Enter โดยการ Login แบ่งเป็น **2 กรณี** ดังนี้

กรณี Login ครั้งแรก

1. ให้กรอกลงในช่องว่าง ดังนี้

- Account : ใส่ admin
- Password : ใส่ password
- Validate Code : ใส่ตัวอักษรตามแสดงด้านล่างให้ถูกต้อง ถ้าตัวอักษรไม่ชัดสามารถกดปุ่ม Refresh เพื่อเปลี่ยนได้
- กด Login

2. จะแสดงหน้าจอให้เปลี่ยน Password โดยการเปลี่ยน Password จะต้องมีเงื่อนไข ดังนี้

- Password ใหม่จะต้องมีอย่างน้อย 6 ตัว
- จะต้องเข้าเงื่อนไขอย่างน้อย 2 จาก 4 อย่าง คือ ต้องมีตัวเลข ,ต้องมีอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก ,ต้องมีอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ และต้องมีอักขระพิเศษ เช่น ` ~ ! @ # \$ % ^ & * () - _ = + \ | [{ }] ; : ' " < , . > / ?.
- ต้องไม่ซ้ำกับ Username หรือมีค่าใดค่าหนึ่งที่ซ้ำกัน
- เสร็จแล้วกด Apply

3. จะกลับมาที่หน้า Login ใหม่ ให้กรอกลงในช่องว่าง ดังนี้

- Account : ใส่ admin
- Password : ใส่ Password ตัวใหม่ที่ตั้งมาเมื่อขั้นตอนที่แล้ว
- Validate Code : ใส่ตัวอักษรตามแสดงด้านล่างให้ถูกต้อง ถ้าตัวอักษรไม่ชัดสามารถกดปุ่ม Refresh เพื่อเปลี่ยนได้
- กด Login

กรณีเคยผ่านหน้า Login ครั้งแรกมาแล้ว ให้กรอกลงในช่องว่าง ดังนี้

- Account : ใส่ admin
- Password : ใส่ Password ตัวใหม่ที่ตั้งมาเมื่อตอน Login ครั้งแรก
- Validate Code : ใส่ตัวอักษรตามแสดงด้านล่างให้ถูกต้อง ถ้าตัวอักษรไม่ชัดสามารถกดปุ่ม Refresh เพื่อเปลี่ยนได้
- กด Login



HUAWEI HG8122

Account : admin

Password :

Validate Code : v r J P E

Refresh

Login

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

ขั้นตอนการตั้งค่า

1. ไปที่เมนู Forward Rules > DMZ Configuration > ทำการตั้งค่าดังนี้

- กดปุ่ม New
- Enable DMZ : ทำเครื่องหมายถูก เพื่อเปิดใช้งาน
- Host Address : ใส่ IP Address ของอุปกรณ์ที่ต้องการ
- ตั้งค่าเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม Apply เพื่อบันทึกข้อมูล

On this page, you can configure DMZ parameters. The DMZ device restricts unreliable external connections from linking up to the device. It is a buffer between a secure system and an insecure system. If the WAN port is not listed in the port mapping table, the application requests from the WAN connection are forwarded to the DMZ device.

WAN Name	Enable DMZ	Host Address
---	---	---

Enable DMZ:

WAN Name: 1_TR069_INTERNET_R_VID_100

Host Address: 192.168.1.33

Buttons: Apply, Cancel

2. หลังจากตั้งค่าแล้ว จะกลับมาหน้าแรก และมีข้อมูลที่เรากำหนดไว้

On this page, you can configure DMZ parameters. The DMZ device restricts unreliable external connections from linking up to the device. It is a buffer between a secure system and an insecure system. If the WAN port is not listed in the port mapping table, the application requests from the WAN connection are forwarded to the DMZ device.

WAN Name	Enable DMZ	Host Address	
<input type="checkbox"/>	1_TR069_INTERNET_R_VID_100	Enable	192.168.1.33

Buttons: New, Delete

3. กรณีต้องการลบ Profile การตั้งค่า

- ทำเครื่องหมายถูกหน้า Profile ที่ต้องการลบ
- กดปุ่ม Delete
- จะพบ pop up ให้ยืนยันการลบ ถ้าต้องการลบ กดตกลง

192.168.1.1 บอกว่า

Are you sure you want to delete the current DMZ?

จะพบ pop up ให้ยืนยันการลบ ถ้าต้องการลบกด ตกลง

1

2

3

ทำเครื่องหมายถูก

กดปุ่ม Delete

Logout

HUAWEI HG8122

Status WAN LAN IPV

DMZ Configuration Forward Rule

Port Mapping Configuration

Port Trigger Configuration

On this page, you can configure DMZ parameters. The DMZ device restricts unreliable external connections to the device. It is a buffer between a secure system and an insecure system. If the WAN port is not listed in the table, the application requests from the WAN connection are forwarded to the DMZ device.

Enable DMZ	WAN Name	Enable DMZ	Host Address
<input checked="" type="checkbox"/>	1_TR069_INTERNET_R_VID_100	Enable	192.168.1.33

Enable DMZ:

WAN Name: 1_TR069_INTERNET_R_VID_100

Host Address: 192.168.1.33 TCC-FT21-KOMRA1

Apply Cancel