

รูปและรายละเอียดของ AP ZTE ZXHN H198A

ตัวเครื่อง ZTE ZXHN H198A



ตัวเครื่องต้นหน้า



ตัวเครื่องด้านหลัง



ตัวเครื่องต้นแบบ



ตัวเครื่องต้นล่าง



ตัวเครื่องต้นชัย



ตัวเครื่องต้นขวา



### สถานะไฟของ ZTE ZXHN H198A

เมื่อเสียบสาย LAN จากโมเด็มตัวหลักมาที่ช่อง WAN ไฟ Alarm จะติดสีแดง แล้วดับไป



Name	Status	Indication
Alarm	ไม่ติด	ปิดเครื่องอยู่ หรือ ไม่มีการเชื่อมต่อสายช่อง WAN หรือ ไฟ Internet ติดอยู่
	สีแดง	การเชื่อมต่อ WAN ล้มเหลว หรือไม่ได้รับ IP Address จากโมเด็มตัวหลัก
Internet	ไม่ติด	ปิดเครื่องอยู่
	สีเขียว	กำลังมีการใช้งานอยู่
5GHz	ไม่ติด	ปิดใช้ Wireless ความถี่ 5GHz อยู่
	สีเขียว	มีการใช้งาน Wireless บนความถี่ 5GHz อยู่
	สีแดง	เปิดใช้ Wireless ความถี่ 5GHz อยู่
Power	ไม่ติด	ปิดเครื่องอยู่ หรือไม่ได้เสียบสายหม้อแปลง
	สีแดง	มีไฟเข้า แต่ตัวเครื่องมีปัญหา
	สีเขียว	เปิดเครื่องอยู่
2.4GHz	ไม่ติด	ปิดใช้ Wireless ความถี่ 2.4GHz อยู่
	สีเขียว	มีการใช้งาน Wireless บนความถี่ 5GHz อยู่
	สีแดง	เปิดใช้ Wireless ความถี่ 2.4GHz อยู่
WPS	ไม่ติด	ไม่ได้เปิดใช้ฟังก์ชัน หรือเปิดใช้แล้วไม่มีอุปกรณ์ใดมาเชื่อมต่อด้วยภายใน 5 นาที
	สีเขียว	กำลังมีการเชื่อมต่อ WPS อยู่
	สีแดง	การเชื่อมต่อ WPS เกิดความผิดพลาด
	สีเขียว	มีการเปิดฟังก์ชัน WPS
USB	ไม่ติด	ไม่มีอุปกรณ์ใดมาต่อ Port USB
	สีเขียว	มีการใช้งานอยู่
	สีแดง	มีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB แล้ว



## ตำแหน่งปุ่มกด และช่องต่างๆ บน ZTE ZXHN H198A (ด้านหลัง)

- On/Off: ปุ่มเปิด - ปิดอุปกรณ์
- Power: ช่องสำหรับเชื่อมต่อสายไฟ Adapter เข้า
- USB: ช่องเชื่อมต่อ USB (ยังไม่รองรับการใช้งาน)
- LAN1 - LAN4: ช่องสำหรับเสียบสายเคเบิล แบบหัวต่อ RJ45 ไปยังอุปกรณ์ต่างๆ
- Reset: ช่องสำหรับตั้งค่าโรงงาน ต้องใช้อุปกรณ์ปลายแหลมกดค้างไว้ประมาณ 10 วินาที
- WAN: ช่องสำหรับเสียบสายเคเบิล แบบหัวต่อ RJ45 ไปยัง Router ตัวหลัก
- WPS: กดปุ่ม 1 ครั้ง เพื่อเปิดใช้งาน WPS ให้จะติตรออุปกรณ์ Client มาเชื่อมต่อประมาณ 2 นาที
- WiFi: ปุ่มเปิด - ปิด Wi-Fi



## อุปกรณ์ภายในกล่อง ประกอบด้วย

- AP ZTE ZXHN H198A
- สาย LAN (LAN Cable)
- อุปกรณ์แปลงไฟ (Adapter)
- คู่มือการติดตั้ง (User Manual)

