

Pictures & Details of AP SERCOM ST-R4D

Front



Back

1. Power : port for power in from adapter
2. ON/OFF : On/ Off button
3. LAN 1 - 4 : port for RJ45 cable to other device
4. WAN : port for RJ45 cable to main router
5. WPS : press a button 1 time to turn on WPS, wait for Client device to connect around 2 minutes



Top



Bottom



Left



Right



LED indicator



Name	Status	Indication
Internet	ไฟสีเขียว	มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว
	ไฟไม่ติด	ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
5GHz	ไฟสีเขียว	มีการเปิดใช้ Wireless 5G
	ไฟสีเขียวกระพริบ	มีการเปิดใช้ Wireless 5G และมีกำลังมีการรับส่งข้อมูลอยู่
	ไฟไม่ติด	ไม่มีการเปิดใช้งาน Wireless 5G
Power	ไฟสีเขียว	มีไฟเข้าทำงานได้ปกติ
	ไฟสีแดง	มีไฟเข้าไม่เพียงพอ
	ไฟไม่ติด	ไม่มีไฟเข้าเลย
2.4GHz	ไฟสีเขียว	มีการเปิดใช้ Wireless 2.4G
	ไฟสีเขียวกระพริบ	มีการเปิดใช้ Wireless 2.4G และมีกำลังมีการรับส่งข้อมูลอยู่
	ไฟไม่ติด	ไม่มีการเปิดใช้งาน Wireless 2.4G
WPS	ไฟสีเขียว	มีการเปิด Function WPS
	ไฟสีเขียวกระพริบ	กำลังมีการเชื่อมต่อ WPS กับอุปกรณ์ Client
	ไฟไม่ติด	ไม่ได้เปิด Function WPS หรือมีการเชื่อมต่อกับ Client สำเร็จแล้ว

Contents in box

- AP SERCOM ST-R4D
- Adapter
- LAN Cable
- User's Guide

