

การตรวจสอบหน้า WAN ของ GPON ZTE F668

1. เปิด Browser พิมพ์ URL ไปที่ <http://192.168.1.1> ที่ช่อง Address กด Enter หลังจากนั้นจะขึ้นหน้าเพจของ ZTE ให้พิมพ์ Username = admin และ Password = password และ กด Login



2. หลังจาก Login เข้ามาแล้วหน้าแรกจะแสดงดังรูป คลิก **Network**



3. คลิกที่เมนู **WAN** จะแสดงดังรูป (**Username/Password** จะไม่ได้ตั้งที่ตัว **Modem** แต่จะ **Create** ไว้ที่ตัวระบบของ หมายเลข)

