

ปุ่มกดคำสั่งต่างๆ ของ True Super Talkie 4G

ตำแหน่งปุ่มกดคำสั่ง และวิธีการกดคำสั่งต่างๆ ของ True Super Talkie 4G

- ปลดล็อคหน้าจอ กดปุ่ม **1** ตามด้วย ปุ่ม **2**
- โฟฉาย **3**
- ปุ่มเปลี่ยน Channel **4**
- ปุ่ม Volume up / down **5**
- ปุ่ม Push to Talk **6**
- ปุ่ม SOS **7**
- บันทึกหน้าจอ : กดค้าง Volume down +