

รูปและรายละเอียดของ TurboSpeed TCG220-T

ตัวเครื่อง TurboSpeed TCG220-T



ตัวเครื่องต้นหน้า (สถานะไฟต่างๆ)

1. **Power (On)** : ในสภาวะปกติไฟ LED จะต้องติดค้างเป็นสีเขียวไม่มีการกระพริบ
2. **DS (On)** : ในสภาวะปกติไฟ LED จะต้องติดค้างเป็นสีเขียวไม่มีการกระพริบ
3. **US (On)** : ในสภาวะปกติไฟ LED จะต้องติดค้างเป็นสีเขียวไม่มีการกระพริบ
4. **Online (On)** : ในสภาวะปกติไฟ LED จะต้องติดค้างเป็นสีเขียวไม่มีการกระพริบ
5. **ETHERNET 1 - 4 (On)** : จะติดค้างเป็นสีแดงเมื่อถูกต่อใช้งานกับ Computer และจะกระพริบเมื่อมีการใช้งาน Computer
6. **WiFi (On)** : จะติดเป็นสีเขียวเมื่อ Wireless ถูกเปิดใช้งาน และจะกระพริบถี่ๆ เมื่อมีการโอนข้อมูลผ่าน Wireless, (Off) : Wireless ถูกปิดการใช้งาน
7. **PHONE 1 (On)** : จะติดค้างเป็นสีเขียวเมื่อโทรศัพท์ถูกเปิดใช้งาน และจะกระพริบเมื่อมีการใช้งานโทรศัพท์ Line1 และ (Off) เมื่อโทรศัพท์ Line1 ไม่ได้ถูกเปิดใช้งาน
8. **PHONE 2 (On)** : จะติดค้างเป็นสีเขียวเมื่อโทรศัพท์ถูกเปิดใช้งาน และจะกระพริบเมื่อมีการใช้งานโทรศัพท์ Line2 และ (Off) เมื่อโทรศัพท์ Line2 ไม่ได้ถูกเปิดใช้งาน
9. **WPS** : ไฟจะเป็นสีเขียวเมื่อเปิด WPS



ตัวเครื่องด้านหลัง (ตำแหน่งปุ่มและ port ต่างๆ)

1. ปุ่มเปิด-ปิด เครื่อง
2. ช่องเสียบสาย Adapter
3. ช่องเสียบสายโทรศัพท์ สำหรับ Fixline Plus
4. ช่องเสียบสาย LAN หัวต่อ RJ45
5. ช่องสำหรับ Reset การตั้งค่าโรงงาน
6. ช่องเสียบสาย Cable หัวต่อ RG6



ตัวเครื่องด้านบน

- ปุ่ม WPS กดปุ่มค้างไว้ ๖ วินาที WPS ติดค้าง แล้วไปเปิดเมนู WPS ของอุปกรณ์ที่นำมาเชื่อมต่อ



ตัวเครื่องด้านล่าง

- มีสติ๊กเกอร์ระบุ Model, Serial Number, MAC address, SSID name, password, User name + password เข้าหน้าตั้งค่าอุปกรณ์



ตัวเครื่องต้นชัย



ตัวเครื่องต้นขวา

- มีสติ๊กเกอร์ระบุหมายเลขทรูออนไลน์, หมายเลขทรูวีเซ็นส์, หมายเลขโทรศัพท์ทรู, และชื่อ Wi-Fi (SSID) + รหัสผ่าน

