

การตั้งค่า Forward Port สำหรับ Cisco EPC3928D

1. เปิด Browser และในช่อง Address พิมพ์ **http://192.168.1.1** > พิมพ์ Username = **admin**
, Password = **password** > และคลิกที่ปุ่ม **Log In**



DOCSIS WAN

Log In

User Name:

Password:

Language Selection:



