

## การตั้งค่า IPsec และ VPN ของ Cisco EPC3928D

1. เปิด Browser และในช่อง Address พิมพ์ **http://192.168.1.1** > พิมพ์ Username = **admin**  
 , Password = **password** > และคลิกที่ปุ่ม **Log In**



2. เมนูด้านบนคลิก **Security** และ **VPN Passthrough** คลิก **Enable** ที่ **IPsec Passthrough**  
 จากนั้นคลิก **Save Settings**

