

วิธีใช้งานเมนูลัดบนรีโมทคอนโทรล กล้องรับสัญญาณ TrueID TV รุ่น HPH07

ปุ่ม Guide (Guide button)

- กดปุ่ม **Guide** จะพบนำฬทรายการทีวีทั้งหมด
- ฬทรายการจะมีเฉพาะบางช่องเท่านั้น คลิกที่นี้ โดยดูจากคอลัมน์ EPG ในไฟล์ Excel [1333872](#)



ปุ่ม Power (Power button)

- กด 1 ครั้ง จะเป็นการ ปิด/เปิด เครื่องในโหมด Standby



ปุ่ม Movie (Movie button)

- กดปุ่ม Movie จะพบกับภาพยนตร์ทั้งหมด แบ่งตามหมวดหมู่ด้านซ้ายมือ



ปุ่ม LiveTV (LiveTV button)



1. ขณะอยู่ที่หน้า LiveTV แล้วกดปุ่มทิศทางขึ้น จะเป็นทางลัดไปสู่หน้า Movie



2. ขณะอยู่ที่หน้า LiveTV แล้วกดปุ่มทิศทางลง 2 ครั้ง จะเป็นการแนะนำรายการประเภทเดียวกันกับที่ชมอยู่ และช่องรายการโปรด (จะมีรูปดาวติดอยู่มุมขวา)



3. ขณะอยู่ที่หน้า LiveTV แล้วกดปุ่มทิศทางซ้าย จะเป็นทางลัดไปสู่หน้าจอผังรายการ (Guide)



4. ขณะอยู่ที่หน้า LiveTV แล้วกดปุ่มทิศทางขวา จะเป็นทางลัดไปสู่หน้าจอ รายการที่ชมค้างไว้ (Continue watching) และรายการที่ตั้งบันทึกเพื่อรับชมภายหลัง (Saved to watch later)



ปุ่ม Voice Search (Voice Search button)

- รับคำสั่งเสียงโดยอ้างอิงจากภาษาเมนู เช่น เมนูภาษาไทย : พลของคำที่ค้นหาจะเป็นภาษาไทย, เมนูภาษาอังกฤษ : พลของคำที่ค้นหาจะเป็นภาษาอังกฤษ
- วิธีการใช้งานคำสั่งเสียง คลิกที่ [2245730](tel:2245730)



ปุ่ม Home (Home button)

เป็นทางเลือกไปสู่หน้าหลักของการทำงานบนระบบ Android แต่จะเป็นลิ้มในแบบของทรู โดยรวมเอาฟังก์ชันต่างๆ ไว้ด้วยกันเช่น Login TrueID, เมนูตั้งค่าระบบ Android, ภาพยนตร์, ซีรีส์ เป็นต้น



ปุ่ม Vol (Vol button)

ปุ่มสำหรับปรับระดับเสียง



ปุ่ม CH (CH button)

- ปุ่มสำหรับเปลี่ยนช่องรายการทีวี โดยการแสดงลำดับช่องรายการบนจอ จะเรียงตั้งแต่น้อยไปมาก
- หากกดปุ่มขึ้น จะเห็นตำแหน่งช่องที่เลือกเลื่อนลงไปเรื่อย ในทางกลับกัน หากกดปุ่มลง จะเห็นตำแหน่งช่องรายการที่เลือกเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆ



ปุ่ม Play/Pause (Play/Pause button)

- ใช้หยุดรายการชั่วคราว (time shift) สำหรับการชมทีวี และภาพยนตร์
- วิธีการใช้งาน time shift คลิกที่ [2244906](https://www.truecorp.co.th/2244906)



ปุ่ม Mute (Mute button)

ใช้สำหรับตัดเสียงขณะรับชม



เมนูลัดเข้าหน้าการตั้งค่า

กดเลข 0 ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที จะพบหน้าจอการตั้งค่า สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ เพื่อเปิดหน้าจอการตั้งค่า ได้โดยไม่ต้องเข้าเมนู Home

