

## การตั้งค่า DDNS ของ GPON ZTE F668

1. เปิด Browser พิมพ์ <http://192.168.1.1> ที่ช่อง URL แล้วกด Enter จะแสดงหน้า Login ดังรูป  
พิมพ์ Account = admin และ Password = password



2. คลิกเมนู Application



3. ที่เมนู **DDNS** สามารถตั้งค่าได้ตามข้อมูลที่ได้จากผู้ให้บริการ **DDNS** ตั้งค่าเสร็จแล้ว คลิก **Submit** ด้านล่าง

**ZTE中兴** F668

Path: Application-DDNS 中文 Logout

Enable  
 Service Type: dipc (dropdown menu: dipc, dyndns, DtDNS)  
 Server:   
 Username:   
 Password:   
 WAN Connection: omci\_ipv4\_pppoe\_1 (dropdown menu)  
 Domain: