

การตั้งค่า LAN สำหรับ HUMAX HV100-02

1. พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ช่อง Address ของ Browser แล้วกด Enter
พิมพ์ Username = **admin** , Password = **password** จากนั้นกด **Login**



2. แถบซ้ายมือ เลือก **SETUP > Local Network** จากนั้นตรวจสอบการตั้งค่าทั่วไป ดังนี้

- **IP Address** : เป็นค่า ip ของ router หรือ Default Gateway สามารถเปลี่ยนได้
- **DHCP Option** : (Disable คือ ปิดไม่ให้ Router แจก IP), (DHCP Server คือให้ Router แจก IP อัตโนมัติ)
- **IP Pool Starting Address** : IP เริ่มต้นที่ Router แจก IP อัตโนมัติ
- **IP Pool Ending Address** : IP สุดท้ายที่ Router แจก IP อัตโนมัติ
- **Lease Time** : **86400** (24 ชั่วโมง) *หากตัวเลขน้อยกว่านี้อาจทำให้มีปัญหาหลุดบ่อย*

LAN SETTINGS

This section allows you to configure the Device's IP address and LAN interface such as: Subnet Mask, Domain Name and DHCP settings.

LAN

IP Address 192.168.1.1

Subnet Mask 255.255.255.0

Local Domain Name (optional)

DNS Relay Enable

DHCP SETTING

DHCP Option Disable DHCP Server DHCP Relay

Interface

<input checked="" type="checkbox"/> LAN1	<input checked="" type="checkbox"/> LAN2
<input checked="" type="checkbox"/> LAN3	<input checked="" type="checkbox"/> LAN4
<input checked="" type="checkbox"/> true_home2G_ba0	<input type="checkbox"/> true_home2G_ba0_guest1
<input type="checkbox"/> true_home2G_ba0_guest2	<input type="checkbox"/> true_home2G_ba0_guest3
<input checked="" type="checkbox"/> true_home5G_ba0	<input type="checkbox"/> true_home5G_ba0_guest1
<input type="checkbox"/> true_home5G_ba0_guest2	<input type="checkbox"/> true_home5G_ba0_guest3

IP Pool Starting Address 192.168.1.33

IP Pool Ending Address 192.168.1.64

Subnet Mask 255.255.255.0

Router IP Address 192.168.1.1

Primary DNS Servers 192.168.1.1

Secondary DNS Servers

Lease Time 86400 (seconds)

Sub Range IP Enable

Extra Option Enable

Apply Cancel

3. การตั้งค่า DNS ให้นำเครื่องหมายถูกที่หัวข้อ DNS Relay ออก จากนั้นที่ช่อง Primary DNS Servers

และ Secondary DNS Servers จะสามารถตั้งค่าได้, เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กด Apply เพื่อบันทึกการตั้งค่า

SETUP WIZARD

SETUP

Internet Setup
Wireless 5G
Wireless 2.4G
Guest Network - 5GHz
Guest Network - 2.4GHz
Local Network
Time and Date

LAN SETTINGS

This section allows you to configure the Device's IP address and LAN interface such as: Subnet Mask, Domain Name and DHCP settings.

LAN

IP Address: 192.168.1.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
Local Domain Name: (optional)
DNS Relay Enable

ADVANCED

MAINTENANCE

STATUS

HELP

LOGOUT

DHCP SETTING

DHCP Option: Disable DHCP Server DHCP Relay

Interface:

<input checked="" type="checkbox"/> LAN1	<input checked="" type="checkbox"/> LAN2
<input checked="" type="checkbox"/> LAN3	<input checked="" type="checkbox"/> LAN4
<input checked="" type="checkbox"/> true_home2G_ba0	<input type="checkbox"/> true_home2G_ba0_guest1
<input type="checkbox"/> true_home2G_ba0_guest2	<input type="checkbox"/> true_home2G_ba0_guest3
<input checked="" type="checkbox"/> true_home5G_ba0	<input type="checkbox"/> true_home5G_ba0_guest1
<input type="checkbox"/> true_home5G_ba0_guest2	<input type="checkbox"/> true_home5G_ba0_guest3

IP Pool Starting Address: 192.168.1.33
IP Pool Ending Address: 192.168.1.64
Subnet Mask: 255.255.255.0
Router IP Address: 192.168.1.1
Primary DNS Servers: 192.168.1.1
Secondary DNS Servers:
Lease Time: 86400 (seconds)
Sub Range IP Enable:
Extra Option Enable:

Apply **Cancel**