

วิธีเปลี่ยนช่องสัญญาณ WiFi

True Gigatex Fiber Router (Huawei HG8247W5)

การเปลี่ยนช่องสัญญาณ WiFi Huawei HG8247W5

- เปิด Browser ที่ใช้งาน
- พิมพ์ http://192.168.1.1 และกด Enter
- พิมพ์ Username = admin / password = พิมพ์อักษรตามแถบสีด้านล่าง จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Login
- เลือก Advanced Configuration
- เลือก WLAN
- เลือก 2.4G Advanced Network Setting
- เลือก Channel ที่ต้องการ
- คลิกที่ปุ่ม Apply
- เลือก WLAN
- เลือก 5G Advanced Network Setting
- เลือก Channel ที่ต้องการ
- คลิกที่ปุ่ม Apply

SKYWORTH GN542VF

การเปลี่ยนช่องสัญญาณ WiFi สำหรับ SKYWORTH GN542VF

- เปิด Browser ที่ใช้งาน
- พิมพ์ http://192.168.1.1 และกด Enter
- พิมพ์ Username = admin / password = พิมพ์ อักษรตามแถบสีด้านล่าง จากนั้นคลิกที่ ปุ่ม Login
- เลือก Network
- เลือก WLAN 2.4G
- เลือก Channel ที่ต้องการ
- คลิกที่ปุ่ม Confirm
- เลือก Network
- เลือก WLAN 5G
- เลือก Channel ที่ต้องการ
- คลิกที่ปุ่ม Confirm

T3 ST-244F

การเปลี่ยนช่องสัญญาณ WiFi สำหรับ T3 ST-244F

- เปิด Browser ที่ใช้งาน
- พิมพ์ http://192.168.1.1 และกด Enter
- พิมพ์ Username = admin / password = พิมพ์ อักษรตามแถบสีด้านล่าง จากนั้นคลิกที่ ปุ่ม Login
- เลือก WLAN
- เลือก WLAN (2.4GHz)
- เลือก Channel ที่ต้องการ
- คลิกที่ปุ่ม Apply Change
- เลือก WLAN
- เลือก WLAN (5GHz)
- เลือก Channel ที่ต้องการ
- คลิกที่ปุ่ม Apply Change

ZTE F688

การเปลี่ยนช่องสัญญาณ WiFi สำหรับ ZTE F688

- เปิด Browser ที่ใช้งาน
- พิมพ์ http://192.168.1.1 และกด Enter
- พิมพ์ Username = admin / password = พิมพ์ อักษรตามแถบสีด้านล่าง จากนั้นคลิกที่ ปุ่ม Login
- เลือก Local Network >
- เลือก WLAN
- เลือก WLAN Global Configuration
- เลือก 2.4GHz
- เลือก Channel ที่ต้องการ
- คลิกที่ปุ่ม Apply
- เลือก WLAN Global Configuration
- เลือก 5GHz
- เลือก Channel ที่ต้องการ
- คลิกที่ปุ่ม Apply

HUMAX HG100RE

การเปลี่ยนช่องสัญญาณ WiFi สำหรับ HUMAX HG100RE

1. เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับเราเตอร์ที่ต้องการเปลี่ยนช่องสัญญาณ WiFi และเปิดเบราว์เซอร์ เช่น Chrome หรือ IE จากนั้นพิมพ์ 192.168.1.1 แล้วกด Enter
 - Username = admin
 - Password = password
 - จากนั้นกด Login
2. คลื่นความถี่ 2.4GHz
 - เมนูช่วยมือ เลือก Wireless >เมนูย่อย Radio >จากนั้นเลือกแถบ 2.4GHz > หัวข้อ Control Channel สามารถ Dropdown เพื่อเลือกช่องสัญญาณที่เหมาะสมได้
 - เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว กด Apply เพื่อบันทึกการตั้งค่า
3. คลื่นความถี่ 5GHz
 - เมนูช่วยมือเลือก Wireless >เมนูย่อย Radio > จากนั้นเลือกแถบ 5GHz > หัวข้อ Control Channel สามารถ Dropdown เพื่อเลือกช่องสัญญาณที่เหมาะสมได้
 - เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว กด Apply เพื่อบันทึกการตั้งค่า

HUAWEI HG8247H

การเปลี่ยนช่องสัญญาณ WiFi สำหรับ HUAWEI HG8247H

1. เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับเราเตอร์ที่ต้องการเปลี่ยนช่องสัญญาณ WiFi และเปิดเบราว์เซอร์ เช่น Chrome หรือ IE จากนั้นพิมพ์ 192.168.1.1 แล้วกด Enter
 - Username = admin
 - Password = password
 - จากนั้นกด Login
2. กดเลือกเมนู WLAN
3. เมนู WLAN Basic Configuration: สำหรับตรวจสอบ/แก้ไขค่าต่างๆ เช่น SSID Name หรือรหัสผ่านของ WiFi
4. เมนู WLAN Advance configuration : หัวข้อ Channel Width สามารถ Drop down เลือกช่องสัญญาณที่ต้องการได้ (ค่ามาตรฐานของเราเตอร์จะถูกเลือกไว้เป็น Automatic) เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว กด Apply เพื่อบันทึกการตั้งค่า

ZTE F668

การเปลี่ยนช่องสัญญาณ WiFi สำหรับ ZTE F668

1. เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับเราเตอร์ที่ต้องการเปลี่ยนช่องสัญญาณ WiFi และเปิดเบราว์เซอร์ เช่น Chrome หรือ IE จากนั้นพิมพ์ 192.168.1.1 แล้วกด Enter
 - Username = admin
 - Password = password
 - จากนั้นกด Login
2. แถบเมนูช่วย เลือก WLAN และเลือก SSIDSettings เพื่อตรวจสอบ SSID Name (ชื่อสัญญาณ WiFi)
3. การเปลี่ยนช่องสัญญาณ Wifiทำได้โดยเลือก WLAN > Basic จากนั้นทำการเปลี่ยนช่องสัญญาณที่เมนู Channel เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว กด Submit เพื่อบันทึกการตั้งค่า