

การตั้งค่าภาษาเมนู True Super Hero 4G Super Entertainment

1. หน้าจอหลัก เลือก **เมนูหลัก (Menu)**



2. เลือก **การตั้งค่า (Settings)**



3. เลือก **ภาษาและการป้อนข้อมูล (Language & input)**



4. จากนั้นเลือก **ภาษา (Language)**



5. จะปรากฏภาษาที่สามารถเลือกใช้งานได้

- ไทย (Thai)
- อังกฤษ (English)
- ลาว (Laos)
- กัมพูชา (Cambodia)
- พม่า (Myanmar)



6. กดปุ่มเลื่อนแถบสีฟ้าไปยังภาษาที่ต้องการ

เช่น ภาษาอังกฤษ (English)

จากนั้นกด **เลือก (Select)**



7. ภาษาตัวเครื่อง จะเปลี่ยนภาษาที่เลือกทันที

