

การตรวจสอบ IP LAN เครื่องที่มาเชื่อมต่อของ GPON HUAWEI HG8247H

1. เปิด Browser พิมพ์ `http://192.168.1.1` ที่ช่อง URL แล้วกด Enter จะแสดงหน้า Login ดังรูป
พิมพ์ Account = admin และ Password = password



2. Status หน้าแรก ให้เลือก DHCP information จากนั้นตรวจสอบ ทางด้านขวามือว่ามี Computer เชื่อมต่อเป็นจำนวนเท่าใดบ้าง

Host Name	IP Address	MAC Address	Remaining Leased Time	Device Type
Manop-Navigator	192.168.100.2	ac:72:89:94:e7:15	258690(s)	Computer

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2009-2012. All rights reserved.