

## รูปและรายละเอียดของ Xplor

### ตัวเครื่อง Xplor



ตัวเครื่องต้นหน้า



ตัวเครื่องด้านหลัง



ตัวเครื่องต้นแบบ



ตัวเครื่องต้นล่าง



ตัวเครื่องต้นชัย : มีปุ่มเปิด/ปิด WPS



ตัวเครื่องต้นขา



**สถานะไฟของ Xplor**

สัญลักษณ์	สี	ติดตั้ง	กระพริบ	ไม่ติด
 POWER	แดง	ใช้งานไม่ได้	ใช้งานไม่ได้	ใช้งานไม่ได้
	เขียว	พร้อมใช้งาน	กำลังรอให้ตัวเครื่องพร้อมใช้งาน	ปิดเครื่อง
 1	เขียว	ต่อสาย LAN แล้ว	มีการรับ-ส่ง ข้อมูล	ไม่ได้ต่อสาย LAN
 WLAN 2.4G	เขียว	WLAN 2.4G พร้อมใช้งาน	มีการรับ-ส่ง ข้อมูล	ปิด WLAN
 WLAN 5G	เขียว	WLAN 5G พร้อมใช้งาน	มีการรับ-ส่ง ข้อมูล	ปิด WLAN
 DSL	เขียว	มีการเชื่อมต่อกับ DSLAM แล้ว	ยังไม่ได้เชื่อมต่อกับ DSLAM	ใช้งานไม่ได้
 INTERNET	เขียว	ตัวเครื่องได้รับ IP จริงจากผู้ให้บริการแล้ว	มีการรับ-ส่ง ข้อมูล	ใช้งานไม่ได้
	แดง	ใช้งานไม่ได้	ใช้งานไม่ได้	ใช้งานไม่ได้
 WPS	เขียว	ไม่ได้ใช้งาน	รอการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์อื่น ภายใน 2 นาที	มีอุปกรณ์อื่นเชื่อมต่อสำเร็จ



## ตำแหน่งปุ่มต่างๆ ของ Xplor

1. **DSL** : ต่อสายโทรศัพท์เข้าที่ช่อง DSL
2. **LAN 1-4** : เสียบหัวต่อ RJ45 จาก router ไปยังอุปกรณ์ที่ใช้งาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ Hub
3. **12Vdc 2A (Power Jack)** : ช่องต่อสายไฟเข้าของ router
4. **ON/OFF** : ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง
5. **RESET** : (อยู่ด้านล่างของ router) กดปุ่ม RESET ค้างไว้ 5 วินาที ตัวเครื่องจะกลับไปสู่ค่าโรงงาน
6. **WPS** : Wi-Fi Protected Setup
  - 6.1. กดปุ่ม WPS ที่ router ค้างไว้ 3 วินาทีกระทั่งไฟ WPS กระพริบ
  - 6.2. จากนั้นภายใน 2 นาที ให้กดปุ่ม WPS หรือคลิกที่ฟังก์ชัน WPS ของอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อ
  - 6.3. หลังจากเชื่อมต่อกันได้เรียบร้อยแล้ว ไฟ WPS ที่ router จะดับนิ่ง และดับลงทันที



### อุปกรณ์ภายในเครื่องประกอบด้วย

- Router Xplor
- Adapter
- Splitter
- Micro Filter
- สาย LAN
- สายโทรศัพท์
- สมุดคู่มือการใช้งาน

