

การตั้งค่า IP Gateway ของ Cisco EPC3928D

- 1. เปิด Browser และในช่อง Address พิมพ์ http://192.168.1.1 > พิมพ์ Username = admin
 - , Password = password > และคลิกที่ปุ่ม Log In

| DOCSIS WAN | | |
|------------|--------------------|-----------|
| Log In | | |
| | User Name: | admin |
| | Password: | password |
| | Language Selection | English 💟 |
| | -> (| Log In |

 เมนูด้านบนคลิก Setup และ LAN Setup ที่ทัวข้อ Local IP Address สามารถเปลี่ยนหลักที่ 3 และหลักที่ 4 ได้ หมายเหตุ: หลักที่ 3 ไม่สามารถเปลี่ยนเป็น 100 ได้ เพราะเป็น IP Management ของ Cable

| Setup Wireless | Security | Access Restrictions | Applications & Gaming | Administration | n Status | Log OFF |
|---------------------|---------------|--|--|---|--|-------------|
| Quick Setup | DDNS | | | | | |
| Network Setup (LAN) | | | | | | |
| | Local | IP Address: | 192 . 16 | 8 . 1 . 1 | ~ | |
| Gateway IP | Subne | et Mask: | 255 25 | 5 255 0 | | |
| | Warn devic | ing: Changes to LA es. Some network | N IP network settin devices may be ou | gs may require reco t of service until the | nfiguration of all att change is detected | ached I. |

3. จากนั้นคลิก Save Settings

