

## การตั้งค่า Forwarding สำหรับ TurboSpeed TCG220-T

1. พิมพ์ **192.168.1.1** กด Enter, พิมพ์ Username = **admin** , Password = **password** จากนั้นกด Login



Residential Gateway Logo x

← → ↻ 192.168.1.1

**TURBOSPEED**

### Login

Login  
Please enter username and password to login.

Username

Password

Login

2. เมนูด้านบนคลิก **Advance** จากนั้นเมนูด้านซ้ายมือคลิก **Forwarding** และคลิก **Create IPv4**

**Advanced Forwarding**

This allows for incoming requests on specific port numbers to reach web servers, FTP servers, mail servers, etc. accessible from the public internet. A table of commonly used port numbers is also provided.

[Create IPv4](#)

Local			External			Prot	Description	Enabled	
IP Address	Start Port	End Port	IP Address	Start Port	End Port				<a href="#">Remove All</a>

**Commonly Used Port Numbers:**

Application	Port
HTTP	80
FTP	21
TFTP	69
SMTP	25
POP3	110
NNTP	119
Telnet	23
IRC	194
SNMP	161
Finger	79
Gopher	70
Whois	43
rftelnet	107
LDAP	389
UUCP	540

©. All rights reserved.

3. กำหนดค่าที่ต้องการในตาราง ซึ่งค่าเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับ Service ที่ลูกค้าต้องการตั้งค่า  
 ลูกค้าจะต้องกรอกข้อมูลเหล่านี้ เสร็จแล้วคลิก **Apply**

## Advanced

### Forwarding

This allows for incoming requests on specific port numbers to reach web servers, FTP servers, mail servers, etc. accessible from the public internet. A table of commonly used port numbers is also provided.

Local IP

Local Start Port

Local End Port

External IP

External Start Port

External End Port

Protocol

Description

Enabled

Application	Port
HTTP	80
FTP	21
TFTP	69
SMTP	25
POP3	110
NNTP	119
Telnet	23
IRC	194
SNMP	161
Finger	79
Gopher	70
Whois	43
rtelnet	107
LDAP	389
UUCP	540

Local			External			Prot	Description	Enabled	Remove All
IP Address	Start Port	End Port	IP Address	Start Port	End Port				