

การตรวจสอบ IMEI, Serial No. และข้อมูลอื่นๆ ของ motorola moto g6 PLUS

การตั้งค่านี้ ใช้ได้กับโทรศัพท์ motorola ที่ใช้งาน Android 8.0 หรือสูงกว่า

1. หน้าจอหลัก แตะสัญลักษณ์ลูกศรชี้ขึ้น (All App)



2. เลือก **การตั้งค่า (Settings)**



TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 18 TRUE TOWER, RATCHADAPHISEK ROAD, HUAI KHWANG, BANGKOK10310 THAILAND WWW.TRUECORP.CO.TH



3. เลือ∩ **ระบบ (System)**

| | u ⁴⁶ 4G+⊿ 🔋 14:11 u. |
|--------|--|
| การต่ำ | ั้งค่า Q |
| Ф | การแสดงผล วอลเปเปอร์ สลีป ขนาดตัวอักษร |
| | เสียง ระดับเสียง การสั่น ห้ามรบกวน |
| | พื้นที่เก็บข้อมูล ใช้ไป 41% - เหลือ 37.78 GB |
| Ô | ความปลอดภัยและตำแหน่ง ลือกหน้าจอ ลายนิ้วมือ |
| | ผู้ใช้และบัญชี ผู้ใช้ปัจจุบัน: specialtech |
| Ť | การเข้าถึง โปรแกรมอ่านหน้าจอ การแสดงผล ส่วนควบคุ |
| G | Google บริการและค่ากำหนด |
| i | ระบบ ภาษา เวลา การสำรองข้อมูล การอัปเดต |
| | ⊲ 0 □ |

4. เลือ∩ **เกี่ยวกับโทรศัพท์ (About phone)**

| | t ⁴⁶ ⁴ G⊿ 📄 14:12 น. |
|--------------|---|
| \ | ຈະບບ |
| | ภาษาและการป้อนข้อมูล Gboard |
| 0 | วันที่และเวลา GMT+07:00 เวลาอินโดจีน |
| 0 | การสำรองข้อมูล เปิด |
| Ŧ | การอัปเดตระบบ อัปเดตเป็น Android 8.0.0 แล้ว |
| 5 | ข้อมูลทางกฎหมาย |
| (j) | ข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบ |
| ## | ความเป็นส่วนตัวของ Motorola |
| Ð | รีเซ็ต |
| í | เกี่ยวกับโทรศัพท์ moto g ^e plus |
| | |
| | |



- 5. ในหน้าเกี่ยวกับโทรศัพท์ (About phone) จะแสดงข้อมูล
 - ข้อมูลฮาร์ดแวร์ (Hardware information) = ข้อมูลรายละเอียดตัวเครื่อง เช่น RAM, ROM, ความละเอียดทน้าจอ, กล้อง, NFC, ซิมคู่
 - เวอร์มั่นของ Android (Android version)
 - ระดับแพตช์ความปลอดภัยของ Android (Android security patch level) = แสดงรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของ Android บนเว็ปไซต์ของ Google
 - เวอร์ชันเบสแบนต์ (Baseband version)
 - เวอร์ชันเคอร์เนล (Kernel version)
 - ทมายเลขบิลต์ (Build number)



true

6. เลื่อนหน้าจอขึ้นด้านบน แตะ **สถานะ (Status)**





- 7. ในท_{ี่}น้ำสถานะ (STATUS) จะแสดงข้อมูล
 - สถานะซิม (SIM status) = จะแสดงข้อมูล IMEI และความแรงของสัญญาณโทรศัพท์ที่จับใช้งานอยู่ พร้อมบอกว่าจับเครือข่าย อะไร ให้สัญญาณอะไรอยู่
 - ข้อมูล IMEI (IMEI information) = จะแสดงข้อมูลหมายเลข IMEI
 - ที่อยู่ IP (IP address) = แสดงหมายเลข IP Address ที่จับใช้งานอินเตอร์เน็ตอยู่ ณ ปัจจุบัน
 - ที่อยู่ MAC ของ Wi-Fi (Wi-Fi MAC address) => ก้าไม่ปรากฏให้เปิด Wi-Fi ก่อน แล้วมาตูอีกครั้ง
 - ที่อยู่บลูกูธ (Bluetooth address) => ถ้าไม่ปรากฏให้เปิด Bluetooth ก่อน แล้วมาตูอีกครั้ง
 - ทมายเลขซีเรียล (Serial number) = ทมายเลขธทัสซีเรียลของตัวเครื่อง





8. ຄ້າຕ້ອນ∩າຣຕູข້ອມູล IMEI ແຕະ **ข้อมูล IMEI (IMEI** information)

| | 🗳 ⁴⁶⁺ 🖌 📋 14:13 u. |
|---|---|
| ÷ | สถานะ |
| | สถานะแบตเตอรี่ ไม่ได้ชาร์จ |
| | ระดับแบตเตอรี่ 56% |
| _ | สถานะซิม |
| | ข้อมูล IMEI |
| | สถานะการลงทะเบียน IMS ลงทะเบียนแล้ว |
| | ที่อยู่ IP 10.150.154.168 |
| | ที่อยู่ MAC ของ WiFi dc:bf:e9:73:42:28 |
| | ที่อยู่บลูทูธ ไม่ว่าง |
| | - หมายเลขซีเรียล NTEA210170 |
| | |

- 9. จะปรา∩ฏข้อมูล IMEI :
 - IMEI1 (ช่อง1/Slot1) = ข้อมูล IMEI สำหรับ SIM 1
 - IMEI2 (ช่อง2/Slot2) = ข้อมูลของ IMEI2 (ปกติจะดู
 ข้อมูล IMEI1 เป็นหลัก)

