Set up UPnP for RAISECOM ISCOM HT803G-UA

1. Type **192.168.1.1 and press Enter,** Username = **admin**, Password = **password then press Login**

2. Select **Apply** > **UPnP Config** > **UPNP** > **Enable** and press **Save**