



# วิธีที่จะทำให้ เราเตอร์ ของคุณ มีประสิทธิภาพในการทำงาน และกระจายสัญญาณได้ครอบคลุมพื้นที่ในบ้านมากขึ้น


1. วางเราเตอร์บริเวณใกล้จุดการใช้งานไม่เกิน 5 เมตร เพื่อสัญญาณ WiFi กระจายได้ทั่วถึง
2. ไม่ควรติดตั้งบริเวณที่ขัดกำแพง มุมอับของบ้าน หรือบริเวณที่มีสิ่งกีดขวาง
3. บ้าน 2 ชั้น หรือ พื้นที่มากกว่า 50 ตารางเมตร ควรติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพื่อกระจายสัญญาณ WiFi ครอบคลุมทุกชั้นของบ้าน



วางในที่โล่ง  
ใช้งานบ่อย  
และปรับเสาให้ตั้งตรง



วางบนโต๊ะ  
หรือวางสูง  
จากพื้น 150 ซม.



วางให้ห่างจากกำแพง  
อย่างน้อย 20 ซม.  
และไม่วางใกล้  
เครื่องใช้ไฟฟ้า

## ขอบเขตการกระจายสัญญาณ WiFi



การกระจายสัญญาณ WiFi ใต้ทั่วถึง  
ควรตั้งไว้ในจุดที่ใช้งานบ่อย หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง  
เนื่องจากสัญญาณ WiFi รัศมีกระจายเป็นวงกลม

### วิธีดูแลอุปกรณ์เราเตอร์



ปิดอุปกรณ์เมื่อไม่ได้ใช้งาน  
หรือปิดเปิดเครื่อง ดึงปลั๊กออกชั่วคราว  
อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง



หัวเชื่อมต่อ Power Adapter  
ต้องไม่หลวม



ไม่ควรนำฟ้า หรือ วัสดุอื่นๆ ไปปิดกั้น  
ช่องระบายความร้อนของอุปกรณ์



ไม่ควรพัน หัก งอ หรือ  
มัดสายไฟเบอร์ออฟติกแน่นเกินไป