

## การตั้งค่าภาษาเมนู บน True Super Talkie 4G


1. หน้าจอหลัก เลือก **เมนูหลัก (Menu)**




2. เลือก **การตั้งค่า (Settings)**



3. เลือก **ภาษาและการป้อนข้อมูล (Language & input)**




4. จากนั้นเลือก **ภาษา (Language)**




5. จะปรากฏภาษาที่สามารถเลือกใช้งานได้ เช่น

- ไทย (Thai)
- อังกฤษ (English)
- ลาว (Laos)
- พม่า (Myanmar)



6. กดเลือกแถบสีฟ้าไปยังภาษาที่ต้องการ และกด **เลือก (Select)**



7. จากนั้นภาษาเมนูตัวเครื่อง จะเปลี่ยนเป็นภาษาที่เลือก

