


วิธีการตั้งค่า ความละเอียดภาพ (Resolution) กล้องรับสัญญาณ OPENTEEL 4K-OP10C (กรณีทีวีไม่รองรับ 4K)


1. กดปุ่ม เมนู (MENU) ที่รีโมทคอนโทรล




2. กดลูกศร "เลื่อนลง" ไปที่เมนู **ตั้งค่าระบบ (System Setting)** และกดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล




3. กดลูกศร "เลื่อนลง" ไปที่เมนู **การตั้งค่ากล่องรับสัญญาณ (Accessibility)** และกดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล



4. กดลูกศร "เลื่อนลง" ไปที่เมนู ความละเอียดของจอ (Display resolution) และกดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล



5. เลือกความละเอียดของจอภาพ (Display resolution) เป็น 1080i



6. เมื่อทำการตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กดลูกศร "เลื่อนขวา" ไปที่ **บันทึก (Save)** และกดปุ่ม **OK** ที่รีโมทคอนโทรล

