

## การเปิดใช้งาน VoWiFi (Native) สำหรับ True SMART 4G OCTA 5.5

VoWiFi (Native) คือการใช้งานโทรศัพท์ผ่าน Wi-Fi ผ่านคุณสมบัติของตัวเครื่อง ไม่เิ่มการติดตั้งแอปฯ เพิ่มเติม


### 1. หน้าจอหลัก เลือก เมนู [Menu]



### 2. เลือก การตั้งค่า [Settings]




### 3. เลือก เพิ่มเติม [More]



### 4. เลือก การโทรผ่าน Wi-Fi [Wi-Fi Calling Settings]




5. สังกะตปุ่มต้นขวามือ (สีเทา = ปิด, สีเขียว = เปิด)  
แตะปุ่มเพื่อเปิด




6. จากนั้น

- ปุ่มจะเป็นสีเขียว หมายถึง เปิดใช้งานแล้ว
- เมื่อเปิด และจับสัญญาณ Wi-Fi ได้เมื่อใด => จะปรากฏสัญลักษณ์ VoWiFi อยู่ข้างบน ตรงกลางหน้าจอ ถัดจากสัญลักษณ์ Wi-Fi (รูปพัด)
- สัญลักษณ์ HD ที่เป็นบริการของ 4G HD Voice (VoLTE) จะหายไป




7. เมื่อแตะเปิดแล้ว (ระบบจะจับ VoWiFi (Native) หรือไม่ก็ตาม) จะปรากฏ โหมดการโทรผ่าน Wi-Fi (Calling preference) ให้เลือก กรณีหากอยู่ในพื้นที่ที่มีทั้งสัญญาณมือถือ และ Wi-Fi ทั้ง 2 อย่าง ต้องการให้เลือกใช้งานอะไรเป็นสิ่งแรก




8. จะปรากฏ 2 ตัวเลือก


- ต้องการใช้ Wi-Fi [Wi-Fi preferred] แนะนำให้เลือกหัวข้อนี้ เพื่อที่เลือกใช้ VoWiFi (Native) เป็นสิ่งแรกเสมอ
- ต้องการใช้เครือข่ายมือถือ [Cellular preferred]




9. เมื่อมีสายโทรเข้ามา  
แล้วกดรับสายจะปรากฏ **Wi-Fi call**



10. กรณีมีสายเรียกเข้า และกดรับสายแล้ว จะปรากฏคำว่า  
**การโทรผ่าน Wi-Fi [Wi-Fi call] พร้อมคำว่า HD**



11. อนึ่ง สำหรับ True SMART 4G OCTA 5.5, แนะนำให้ตรวจสอบการอัปเดต [System updates] บนตัวเครื่อง เพื่อให้สามารถใช้งาน VoWiFi (Native) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากรูป เปิดเครื่องใช้งานครั้งแรก ตรวจสอบการอัปเดต พบ Software Version ใหม่ โดยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน VoWiFi > เมื่ออัปเดตเสร็จแล้ว จะได้ Build Number = M636T\_02.66.00RPD\_TH.00 สามารถตรวจสอบทั้งการอัปเดต และ Build Number ได้ที่ > การตั้งค่า [Settings] > เกี่ยวกับโทรศัพท์ [About phone]



## ข้อควรทราบ

- กรณีใส่ 2 ซิมการ์ดพร้อมกัน จะขึ้น VoLTE + VoWiFi เฉพาะ SIM ที่เลือกใช้งานหลัก
- กรณีมีการเปลี่ยนการใช้งานข้อมูลมือถือเป็น SIM2 > VoLTE + VoWiFi จะถูกใช้งานที่ SIM2
- กรณีทำการปิดการใช้งาน SIM1, แต่ข้อมูลมือถือ ยังถูกเลือกเป็น SIM1 > ระบบ SIM2 จะไม่เป็น VoLTE + VoWiFi
- กรณีปิดการใช้งาน SIM1, และข้อมูลมือถือ ถูกเลือกเป็น SIM2 ด้วย > ระบบ SIM2 จะเป็น VoLTE + VoWiFi
- กรณีปิดใช้งาน SIM1 แล้วเลือกใช้ข้อมูลมือถือที่ SIM1 ไว้ + เปิดใช้งาน VoWiFi > บุคคลที่โทรหา SIM1 จะได้ยินเป็นเสียงเข็มนาฬิกาแต่กดปุ่มโทรออก, ไม่ได้ยินเป็นคู่สายไม่ว่าง หรือติดต่อก็ไม่ได้ \*ทดสอบกับ SIM2 ก็ได้ผลแบบเดียวกัน\*