


วิธีตรวจสอบคุณภาพสัญญาณ และการค้นหาช่องรายการ กล้องรับสัญญาณ OPENTEL 4K-OP10C


1. กดปุ่ม **เมนู (MENU)** ที่รีโมทคอนโทรล




2. กดลูกศร "เลื่อนลง" ไปที่เมนู **ตั้งค่าระบบ (System Setting)** และกดปุ่ม **OK** ที่รีโมทคอนโทรล



3. กดลูกศร "เลื่อนลง" ไปที่เมนู **ตั้งค่าระบบ (System Setting)** และกดปุ่ม **OK** ที่รีโมทคอนโทรล




4. เลือกเมนู **ค้นหาช่องรายการ (CHANAEL SEARCH)** และกดปุ่ม **OK** ที่รีโมทคอนโทรล




5. ตั้งค่าการค้นหาช่องรายการ (CHANAEL SEARCH) ดังนี้


- ความถี่ (Frequency) เลือก **306 MHz**
- การค้นหาเครือข่าย (Network Search) เลือก **ค้นหาอัตโนมัติ (Auto Search)**



6. เมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อย กดลูกศร "เลื่อนขวา" ไปที่ การค้นหาช่องรายการ (CHANAEL SEARCH) และกดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล



7. ระบบจะทำการค้นหาช่องรายการ (CHANAEL SEARCH)



8. กดลูกศร "เลื่อนขวา" ไปที่ **เริ่มรับชม (Start Service)** และกดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล

