


การตั้งค่าโรงงาน นาฬิกา True Kidz watch

1. ที่หน้าหลักของแอปฯ Kidz watch (เครื่อง admin) และเลือกเมนู การจัดการ [Manage]
2. ที่หน้าการจัดการ แตะที่ **เมนู** สัญลักษณ์จุดสามจุด



3. ขั้นตอน ที่ 3 คืนค่าโรงงาน [Restore factory settings]

4. ขั้นตอน ที่ 4 ตั้งค่าใหม่ [Restore]



5. แตะที่ **ยืนยัน** [Confirm] เพื่อเริ่มตั้งค่า



6. เมื่อตั้งค่าโรงงานแล้ว
ที่หน้าแอปฯ จะให้อัปโหลดกับนาฬิกาใหม่



7. ที่หน้าจอหลักหากไม่จับคู่กับนาฬิกา

