


การรีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น (Factory Data Reset) สำหรับ TRUE Lenovo 4G LTE 5.0 (A6000-I)


1. หน้าจอหลัก เข้าไปที่ การตั้งค่า (Settings)




2. เลือก การสำรองข้อมูลและการรีเซ็ต (Backup & reset)



3. เลือก รีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น (Factory data reset)



4. กดปุ่ม รีเซ็ตโทรศัพท์ (Reset phone)



5. กดปุ่ม **ลบทุกอย่าง (Erase everything)** ทิ้งจาก
นั้นตัวเครื่องจะปิดและเปิดใหม่อัตโนมัติ

