

รูปและรายละเอียดของ DASAN H660RW

ตัวเครื่อง DASAN H660RW



ตัวเครื่องด้านหน้า



ตัวเครื่องด้านหลัง

- 1) CATV: ช่องสำหรับต่อสาย RG6 ไปยังกล่องรับสัญญาณ CATV
- 2) TEL: ช่องเสียบสายโทรศัพท์ สำหรับลูกค้าที่มีบริการ Fixed Line Plus
- 3) LAN 1-4: ช่องสำหรับต่อสาย LAN หัวต่อ RJ45
- 4) 12V=1.5A: ช่องต่อสายไฟเข้า Router



ตัวเครื่องต้นบน: ปุ่มเปิด-ปิดเครื่องอยู่ด้านบน



ตัวเครื่องด้านล่าง: มีช่องสำหรับต่อสาย Optical



ตัวเครื่องด้านซ้าย: ไม่มีปุ่มกดใดๆ



ตัวเครื่องต้นขวา

- **RESET:** หากกดค้างไว้ 10 วินาที จะเป็นการ Reset ตัวเครื่อง และกลับไปสู่ค่าโรงงาน
- **WPS:** ปุ่มสำหรับเชื่อมต่อ WPS
- **WLAN:** ปุ่มเปิด-ปิด Wi-Fi



สถานะไฟของ DASAN H660RW



No.	ไฟ	สี	การทำงาน
1	PWR	สีเขียวค้าง	มีไฟเข้าปกติ
		สีแดงค้าง	มีไฟเข้าไม่พอ
		ไม่ติด	ไม่มีไฟเข้า
2	PON	สีเขียวค้าง	ลงทะเบียนเข้าระบบเรียบร้อย
		สีเขียวกระพริบ	กำลังลงทะเบียนเข้าระบบ
		ไม่ติด	ลงทะเบียนเข้าระบบไม่สำเร็จ
3	ALM	สีแดงค้าง	สัญญาณมีปัญหา
		ไม่ติด	สัญญาณปกติ
4	Internet	สีเขียวค้าง	มีการเชื่อมต่อ Internet แล้ว
		ไม่ติด	ไม่มีการเชื่อมต่อ Internet
5	TEL	สีเขียวค้าง	มีการเชื่อมต่อสัญญาณเสียงเรียบร้อย
		สีเขียวกระพริบ	มีการใช้สายอยู่
		ไม่ติด	การเชื่อมต่อสัญญาณเสียงไม่สำเร็จ
6	WLAN	สีเขียวค้าง	เปิดสัญญาณ WiFi
		สีเขียวกระพริบ	มีการเชื่อมรับส่งข้อมูลอยู่
		ไม่ติด	ปิดสัญญาณ WiFi
7	WPS	สีเขียวค้าง	เครื่องเปิด WPS รออุปกรณ์เข้ามาเชื่อมต่อ
		ไม่ติด	ไม่มีการเชื่อมต่อแบบ WPS อยู่
8	LAN 1-4	สีเขียวค้าง	มีการเชื่อมต่อ LAN อยู่
		สีเขียวกระพริบ	มีการเชื่อมรับส่งข้อมูลอยู่
		ไม่ติด	ไม่มีการเชื่อมต่อ LAN
9	CATV	สีเขียวค้าง	มีสัญญาณ CATV
		สีแดงค้าง	ไม่มีสัญญาณ CATV

อุปกรณ์ภายในกล่อง ประกอบด้วย

- Router DASAN
- Adapter
- สาย LAN จำนวน 1 เส้น
- สมุดคู่มือการใช้งาน



การติดตั้ง DASAN H660RW กับ AP Humax Quantum T3A

เนื่องจาก True ทำการปิดฟังก์ชัน Wireless ของ DASAN H660RW จึงต้องใช้ AP Humax Quantum T3A เพื่อใช้งาน Wi-Fi โดย ต่อสาย LAN จาก DASAN H660RW ไปยังช่อง Internet ของ AP Humax Quantum T3A

