


วิธีตั้งค่าการติดตั้งครั้งแรก (Installation) กล้องรับสัญญาณ OPENTEL 4K-OP10C


1. เปิดกล่องกล้องรับสัญญาณ หน้าจอโทรทัศน์จะปรากฏ (Booting Service...Please wait...)




- 1.1. การเปลี่ยนภาษาของเมนู เลือก ภาษาของเมนู (Menu Language) และกดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล




1.2. เลือกภาษาของเมนู : ภาษาไทย (Thai) หรือ ภาษาอังกฤษ (English)



1.3. เมื่อทำการรายการเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม "เลื่อนขวา" ไปที่เมนู บันทึก (Save) และกดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล




2. **การค้นหาช่องรายการ (Channel Search)** เลือก **ค้นหาช่องรายการ (Channel Search)** และกดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล




2.1. ตั้งค่าการค้นหาช่องรายการ (CHANNEL SEARCH) ดังนี้


- ความถี่ (Frequency) เลือก 306 MHz
- การค้นหาเครือข่าย (Network Search) เลือก ค้นหาอัตโนมัติ (Auto Search)



2.2. หน้าจอจะทำการค้นหาช่องรายการ (Channel Search)



2.3. เมื่อค้นหาช่องรายการเรียบร้อยแล้ว ให้กดลูกศร "เลื่อนขวา" ไปที่เมนู **เริ่มรับชม (Start Service)** และกดปุ่ม **OK** ที่รีโมทคอนโทรล



2.4 หลังจากนั้นหน้าจอโทรทัศน์ จะกลับมารับชมภาพได้ปกติ

