



วิธีการแชร์ข้อมูลใน SDCard Truemove H Shared WiFi 3

1. ใช้ Browser เข้า IP 192.168.0.1



2. ใส่รหัส **admin** จากนั้นกด Login



3. เลือก Tab SC Card > SD Card จากนั้นเลือก SD Card Settings ให้เป็น HTTP SHARE




4. ให้เลือก Tab HTTP Share ที่มีเพิ่มขึ้นมา จากนั้นจะพบข้อมูลดังนี้


4.1 สามารถ Browse file ใน SD Card ได้

4.2 สามารถ Upload file จาก Computer ไปยัง SD Card ได้


4.3 สามารถตั้งค่า แชร์ข้อมูลใน SD Card ได้



4.3.1. สามารถเลือก share ทั้ง SD Card ได้ ตามข้อ 1 และสามารถเลือกแชร์เฉพาะ โฟลเดอร์ได้ตามข้อ 2 โดยใส่ เครื่องหมาย / ตามด้วย Folder



5. กรณีที่เครื่องอื่นเชื่อมต่อเข้ามายัง Shared WiFi 3 จะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่แชร์ได้ ตามลูกศร



6. กรณีที่เครื่องอื่นเชื่อมต่อเข้ามายัง Shared WiFi 3 และทำการ Login มายัง Page Login จะพบข้อความ

“Another user is already login, please try again later.” ที่เครื่องผู้ใช้งานที่ Login เข้ามาก่อนหน้านี้และหลุดจากการใช้งาน หน้าจอ Admin กันที่

