

## การใช้งาน Wi-Fi บน True Super Hero 4G Super Entertainment


1. หน้าจอหลัก เลือก เมนูหลัก (Menu)



2. เลือก การตั้งค่า (Settings)



3. เลือก Wi-Fi



4. จะปรากฏหน้าจอ Wi-Fi แต่ยังไม่เปิดใช้งาน กดปุ่มเมนูเพื่อเปิด



5. เมื่อเปิดใช้งานแล้ว เครื่องจะค้นหาสัญญาณ Wi-Fi บริเวณนั้นขึ้นมา



6. ตัวอย่างในคู่มือเลือกเชื่อมต่อ .@ TRUEWIFI (เชื่อมต่อโดยใช้ Username และ Password)



7. ระบบจะเปิด Web Browser ให้อัตโนมัติ (ในตัวเครื่องคือ Opera mini) เพื่อเข้า Website <https://portal.trueinternet.co.th> แล้วเข้าเว็บไซต์สำหรับลงชื่อเข้าใช้งาน

**หมายเหตุ:** ในหน้าจอนี้ ระบบเข้าสู่เมาส์โหมด (Mouse mode) เป็นการเลือกหน้าจอโดยปรากฏลูกศรให้เลือกหน้าจอไปยังตำแหน่งที่ต้องการ (เหมือนใช้เมาส์บนคอมพิวเตอร์)

8. กรอกชื่อผู้ใช้ (Username) และกรอกรหัสผ่าน (Password) จากนั้นกด **เข้าสู่ระบบ (LOGIN)**



9. จะปรากฏหน้าจอแสดงรายละเอียดการใช้งาน และตรงกลางหน้าจอ จะปรากฏสัญลักษณ์ Wi-Fi พร้อมลูกศรชี้ขึ้น - ลง แจ้งว่าเชื่อมต่อสมบูรณ์ และมีการรับ - ส่งข้อมูลแล้ว



### การตรวจสอบสถานการณ์เชื่อมต่อ Wi-Fi

10. ในหน้า Wi-Fi เลือกชื่อ Wi-Fi ที่กำลังเชื่อมต่อ (ตัวอย่างในคู่มือ เชื่อมต่อ .@ TRUEWIFI)



11. จะปรากฏหน้าจอแสดงสถานะต่างๆ ของ .@ TRUEWIFI เช่น ความแรงของสัญญาณ, ที่อยู่ MAC เป็นต้น



12. ถ้าต้องการลบประวัติข้อมูลการเชื่อมต่อ กด ยกเลิกการบันทึก (Forget)

