



ทริปัด - ปิด Data บน Samsung Galaxy J7 Pro


1. หน้าจอหลัก แตะขอบด้านล่าง แล้วลากขึ้นมาข้างบน




2. เลือก การตั้งค่า (Settings)




3. เลือก การเชื่อมต่อ (Connections)




4. เลือก การใช้ข้อมูล (Data usage)



5. เมนู ข้อมูลมือถือ (Mobile data) > สามารถเปิด – ปิด Data ได้จากเมนูนี้




6. กรณีที่ ปิดข้อมูลมือถือ > ปุ่มเมนูจะเป็นสีเทา และลูกศรขึ้น – ลง (สัญลักษณ์การเชื่อมต่อ) จะหายไป



การเปิด - ปิด ฟังก์ชันทางลัด

7. ที่หน้าจอโทรศัพท์ ใช้นิ้วแตะขอบด้านบนหน้าจอค้างเอาไว้ แล้วลากลงมา จะปรากฏหน้าจอศูนย์ควบคุม (Control Center)



8. แตะสัญลักษณ์ลูกศรขึ้น - ลง (ข้อมูลมือถือ (Mobile data)) เพื่อเปิด - ปิด Data ได้จากเมนูนี้

