


## วิธีการตั้งค่า ภาษาของเสียงและระบบเสียง กล้องรับสัญญาณ OPENTEL 4K-OP10C


1. กดปุ่ม **เมนู (MENU)** ที่รีโมทคอนโทรล




2. กดลูกศร "เลื่อนลง" ไปที่เมนู **ตั้งค่าระบบ (System Setting)** และกดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล



3. กดลูกศร "เลื่อนลง" ไปที่เมนู **การตั้งค่ากล่องรับสัญญาณ (Accessibility)** และกดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล




## 4. กดลูกศร "เลื่อนลง" ไปที่เมนู เสียง (Audio) และกดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล



5. เลือกเสียง (Audio) ดังนี้

- เอาพุดท์เสียง (Audio Output) เลือก PCM
- ภาษาของเสียง (Audio Language) เลือก Thai หรือภาษาตามที่ต้องการ (กล่องอุปกรณ์ 4K ไม่สามารถปิดภาษาบรรยายได้)



6. เมื่อทำรายการเรียบร้อยแล้ว กดลูกศร "เลื่อนขวา" ไปที่เมนู บันทึก (Save) และกดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล

