


## การเปลี่ยนภาษาเป็นพิมพ์ สำหรับ True SMART 4G 5.0


1. หน้าจอหลัก เข้าไปที่ การตั้งค่า [Settings]




2. เลือก ภาษาและการป้อนข้อมูล [Language & input]




### 3. เลือก คำเริ่มต้น [Default]




### 4. เลือก ตั้งค่าวิธีการป้อนข้อมูล [Set up input methods]




5. เลือก **แป้นพิมพ์แอนดรอยด์ (AOSP) [Android Keyboard AOSP]** ที่รูปขีด 3 ขีดขวามือ



6. เลือก **ภาษาสำหรับการป้อนข้อมูล [Active input methods]**




7. เลือกภาษาที่ต้องการใช้งาน โดยทำเครื่องหมายถูก  
 ในช่องสี่เหลี่ยม ในที่นี้เลือก **ไทย [Thai]**



8. ทดสอบเปลี่ยนภาษาเป็นพิมพ์ จากแอปพลิเคชัน  
**ข้อความ [Messaging]**



9. เลือกที่สัญลักษณ์รูปโลก เพื่อเปลี่ยนภาษา  
แป้นพิมพ์



10. ตัวอย่างภาพ เป็นการเปลี่ยนจาก ภาษาไทย [Thai]  
เป็น ภาษาอังกฤษ [English] แล้ว

