


การตั้งค่าเดิมจากโรงงาน (Reset) สำหรับ กล่องรับสัญญาณ Samsung HS-1000C


1. กดปุ่ม “MENU” ที่รีโมทคอนโทรล




2. กดลูกศร เลื่อนลง ไปที่เมนู “การติดตั้ง” จากนั้นกดปุ่ม OK




3. เลือกเมนู “การติดตั้ง” จากนั้นกดปุ่ม OK




4. กดลูกศร เลื่อนลง ไปที่เมนู “ระบบ” และกดปุ่ม OK




5. กดลูกศร เลื่อนลง ไปที่เมนู “ตั้งค่าเดิมจากโรงงาน” จากนั้นกดปุ่ม OK




6. ใส่รหัสผ่าน 0000 (เลขศูนย์ 4 ตัว)




7. จะมีตัวเลือกแสดงขึ้นมาที่หน้าจอ กด **ตกลง (OK)** จากนั้นกดปุ่ม **OK**



8. เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ที่หน้าจอจะปรากฏให้เลือกภาษาของเมนู > เลือก **ภาษาไทย** จากนั้นกดปุ่ม **OK**



9. หลังจากนั้นที่หน้าจอโทรทัศน์ จะทำการค้นหาช่องรายการทีวีและช่องรายการวิทยุ



10. จากนั้นจะสามารถรับชมรายการโทรทัศน์ได้ตามปกติ

