

## รูปและรายละเอียดของ D-Link DIR-605L

ตัวเครื่องด้านบน พร้อมคำอธิบายสถานะไฟต่างๆ

1. Power
2. Internet
3. Wireless
4. LAN ช่องที่ 1
5. LAN ช่องที่ 2
6. LAN ช่องที่ 3
7. LAN ช่องที่ 4



ตัวเครื่องด้านหลัง



ตัวเครื่องด้านขวา



ปุ่ม WPS



ตัวเครื่องด้านล่าง มีช่อง Reset (สำหรับทำการ Reset factory (ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน)



เสาสัญญาณ Wireless เป็นขาปรับทิศทางได้ แต่ไม่สามารถถอดเปลี่ยนได้




อะแดปเตอร์ชาร์จไฟ



## สาย LAN



## คู่มือการติดตั้ง [QUICK INSTALLATION GUIDE]



## คุณสมบัติของ Router

- รองรับมาตรฐาน IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- รองรับการใช้งานค่าอุปกรณ์ผ่าน Web-based Internet Explorer 8 ขึ้นไป; Netscape Navigator v6 ขึ้นไป ; หรือ browsers ที่รองรับ Java
- ช่วงความถี่สัญญาณ Wireless 2.4GHz to 2.497GHz (802.11b) ; 2.4GHz to 2.4835GHZ (802.11g and 802.11n)
- กำลังส่งสัญญาณ Wireless (AVG Power) 11b : 17dBm(Max); 11g : 16dBm(Max) ; 11n : 13dBm(Max)
- เสาส่งสัญญาณ Wireless อยู่ด้านนอก ไม่สามารถถอดเปลี่ยนได้
- อุณหภูมิขณะใช้งาน 32°F to 129°F (0°C to 40°C)
- สถานะไฟ
  - Power
  - Internet
  - WLAN (Wireless Connection)
  - LAN (10/100)