

รูปและรายละเอียดของ HUAWEI HG8247W5 (สีขาว)

ตัวเครื่อง HUAWEI HG8247W5 (สีขาว)



ตัวเครื่องต้นหน้า



ตัวเครื่องด้านหลัง



No.	Name	Description
1	On/Off	ปุ่ม เปิด/ปิด Router
2	Power	สำหรับต่อสายไฟเข้าจาก Adapter
3	PON	ช่องทางต่อสาย Optical , ทางเข้าหัวต่อจะอยู่ที่ Router
4	Phone1-2	สำหรับต่อสายหัว RJ11 ไปยังเครื่องรับโทรศัพท์
5	LAN1-4	สำหรับต่อสาย LAN หัว RJ45 ไปยังอุปกรณ์ต่างๆ
6	USB	สำหรับต่ออุปกรณ์ USB เช่น Flash Drive
7	Reset	ช่องสำหรับกดเพื่อ Reset คืนค่าโรงงาน กดค้างไว้ประมาณ 10 วินาที
8	CATV	สำหรับต่อสาย Coaxial หัว F-connector ไปยังกล่อง SetTopBox

ตัวเครื่องด้านบน



ตัวเครื่องด้านล่าง



ตัวเครื่องต้นซ้าย : ปุ่ม WLAN/WPS

- ปิด/เปิด W-Fi : ให้กดปุ่มค้างไว้ 10 วินาที
- WPS : ใช้กรณีทีไฟ WLAN ติดเท่านั้น, ให้กดค้างประมาณ 2 วินาที ,ไฟจะติดค้างอยู่ประมาณ 2 นาที จนกว่าจะมีอุปกรณ์อื่นๆ มาเชื่อมต่อ แล้วไฟ WPS จะดับไป



ตัวเครื่องต้นขวา



สถานะไฟของ HUAWEI HG8247W5

สถานะพร้อมใช้งาน



สถานะพร้อมไม่ใช้งาน



**รองรับ WiFi
1Gbps**



Indicator	Status	Description
POWER	ไฟติดสีเขียวหนึ่ง	เปิดเครื่องอยู่
	ไฟไม่ติด	ปิดเครื่องอยู่
PON/LOS	ไม่ติด/ไม่ติด	ไม่มีสัญญาณจากคันทาร
	กระพริบ 2 ครั้ง	หรือสัญญาณผิดปกติ
	ภายใน 2 วินาที	
	กระพริบ 2 ครั้ง	
PON/LOS	ภายใน 2 วินาที/ไม่ติด	เราเตอร์กำลังเชื่อมต่อ
	สัญญาณกับคันทาร	
	ไฟติดสีเขียวหนึ่ง/ไม่ติด	เราเตอร์เชื่อมต่อกับ
	สัญญาณคันทารสำเร็จแล้ว	
PON/LOS	ไม่ติด/กระพริบ 1 ครั้ง	เราเตอร์ไม่เชื่อมต่อกับสัญญาณคันทาร
	ภายใน 2 วินาที	หรือไม่มีสัญญาณ
	ภายใน 2 วินาที	เราเตอร์ทำงานผิดปกติ
LAN1-4	ไฟติดสีเขียวหนึ่ง	มีการต่อสาย LAN อยู่
	ไฟติดสีเขียวกระพริบ	มีการรับส่งข้อมูลอยู่
	ไฟไม่ติด	ไม่มีการต่อสาย LAN
TEL 1-2	ไฟติดสีเขียวหนึ่ง	มีการเชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์แล้ว
	ไฟติดสีเขียวกระพริบเร็ว	มีการเชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์แล้ว
	และมีการใช้งานอยู่	
	ไฟติดสีเขียวกระพริบช้า	เราเตอร์เชื่อมต่อกับ
ไฟไม่ติด	ระบบโทรศัพท์ไม่สำเร็จ	
ไฟไม่ติด	ปิดการใช้งานโทรศัพท์	

Indicator	Status	Description
USB	ไฟติดสีเขียวหนึ่ง	มีการต่ออุปกรณ์ USB แต่ไม่มีการใช้งาน
	ไฟติดสีเขียวกระพริบ	มีการใช้งานอุปกรณ์ USB อยู่
	ไฟไม่ติด	ไม่ได้เปิดเครื่อง หรือ
WLAN	ไฟติดสีเขียวหนึ่ง	เปิดการใช้งาน Wi-Fi อยู่
	ไฟติดสีเขียวกระพริบ	มีการรับส่งข้อมูลผ่าน Wi-Fi อยู่
	ไฟไม่ติด	ปิดการใช้งาน Wi-Fi
WPS	ไฟติดสีเขียวหนึ่ง	เปิดฟังก์ชัน WPS อยู่
	ไฟติดสีเขียวกระพริบ	มีอุปกรณ์กำลังเชื่อมต่อ Wi-Fi
	ไฟไม่ติด	ปิดฟังก์ชัน WPS อยู่
CATV	ไฟติดสีเขียวหนึ่ง	มีสัญญาณ CATV
	ไฟไม่ติด	ไม่มีสัญญาณ CATV

อุปกรณ์ภายในกล่อง ประกอบด้วย

1. Router HUAWEI HG8247W5
2. สาย LAN (LAN Cable) จำนวน 1 เส้น
3. อะแดปเตอร์ (Power Adapter)
4. คู่มือการใช้งาน (User Manual)

