



การตั้งค่า Wireless Security ของ Zyxel P660HN T1A V2

เป็นการตั้งค่า Wireless Security แบบต่างๆ ของ Router

1. พิมพ์ `http://192.168.1.1` ที่ช่อง Address และกด Enter -> จะขึ้นให้ Login พิมพ์ Username = admin / Password = password -> และคลิกที่ปุ่ม OK



2. เลื่อนมาที่เมนู Network Setting ด้านล่าง-> จะขึ้นเมนู list ขึ้น



3. ตั้งค่าดังนี้

3.1 คลิกถูกที่ Enable Wireless Lan เพื่อเปิดการใช้งาน Wireless

3.2 Wireless Network Name (SSID) = ตั้งชื่อสัญญาณ Wireless

3.3 Security Mode = WPA2-PSK

3.4 Pre-Shared Key = กำหนดรหัสผ่าน 8-63 ตัวอักษร

3.5 WPA-PSK Compatible = คลิกเลือกที่ Enable)

3.6 Encryption = TKIPAES MIX

3.7 คลิกที่ปุ่ม Apply

