




การเลือกโหมดเครือข่าย บน True SMART 4G P1 Series

การตั้งค่านี้สามารถใช้ได้กับ True SMART 4G P1 Series และ True SMART 4G CHAMPION รวมถึง True SMART 4G รุ่นอื่นๆ ที่ใช้ Android 8.0


1. หน้าจอหลักและ สัญลักษณ์ ^ เพื่อดูรายการแอปพลิเคชัน
ทั้งหมด
2. และ การตั้งค่า (Settings)



3. ขั้นตอน: เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network & Internet)





4. ขั้นตอน: เครือข่ายมือถือ (Mobile network)



5. **ขั้นสูง (Advanced)** เพื่อขยายให้กินเมนูเพิ่มเติม
หมายเหตุ: กรณีติดตั้ง 2 SIM Card => ด้านบนจะมีให้เลือกว่าต้องการตั้งค่า SIM1 หรือ SIM2 => ให้เลือก SIM ที่ต้องการตั้งค่าก่อน **ขั้นสูง**

6. **ประเภทเครือข่ายที่ต้องการ (Preferred network type)**



7. จะพบหน้าจอกำหนดเลือกประเภทเครือข่ายที่ต้องการ (Preferred network type)

- 4G (แนะนำ) : 4G/3G/2G auto = เลือกใช้เครือข่ายอัตโนมัติ โดยเรียงสัญญาณตาม 4G (LTE) > 3G (WCDMA) > 2G (GSM)
- 3G/2G แบบอัตโนมัติ : 3G/2G auto = เลือกใช้ 3G (WCDMA) และ 2G (GSM) โดยอัตโนมัติ
- 3G เท่านั้น : 3G only = เลือกใช้ 3G (WCDMA) เท่านั้น

8. สังเกตมุมบนขวาเมื่อ ตรงขีดสัญญาณโทรศัพท์

- ถ้าเลือก 4G (แนะนำ) : 4G/3G/2G auto = เลือกใช้เครือข่ายอัตโนมัติ โดยเรียงสัญญาณตาม 4G
- ถ้าเลือกจับสัญญาณ 3G => จะปรากฏ H
- ถ้าเลือกจับสัญญาณ 2G => จะปรากฏ G (GPRS) หรือ E (EDGE)

