




## ติดตั้ง LINKSYS VELOP P-WHW0303 ผ่าน Application Linksys


1. ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปฯ “Linksys” จาก App Store (iOS) และ Google Play (Android)
2. เปิดแอปฯ ขึ้นมาให้เลือก Launch setup



### 3. เลือก A Velop system



### 4. หน้าเงื่อนไข ให้เลือก Agree



5. กรณีไม่มีบัญชีใช้งาน ให้ทำการสร้างบัญชีใหม่ โดย

- Email Address : กรอกบัญชีอีเมล
- Password : กำหนดรหัสผ่าน
- กด **Create Account**

← ⓘ

## Create an Account

Securely configure and monitor your Wi-Fi anywhere, anytime. Already have an account?

[Log in here](#)

Email Address


Password

Create Account


We take your privacy seriously and only store your sign in information for authentication purposes. We do not monitor other personal information or router settings.

[See our privacy policy](#)

6. จากนั้นตรวจสอบอีเมลเพื่อยืนยันการใช้งานบัญชี โดยถ้ายังไม่ยืนยันอีเมล จะสามารถใช้บัญชีนี้ได้แค่ 48 ชั่วโมงเท่านั้น (สามารถยืนยันหลังการตั้งค่าเสร็จได้) จากนั้นกด **Close**




7. เมื่อสร้างบัญชีเรียบร้อย ให้นำมา Log in




8. เลือกรูปแบบการใช้งานของโมเดมหลัก


- เลือก **Modem and Router** : กรณีที่มีโมเดม Bridge + Router Wi-Fi อยู่แล้ว
- เลือก **Single Device** : กรณีใช้ Modem - Router (สำหรับลูกค้า True ส่วนใหญ่ให้เลือกข้อนี้)




9. เตรียมอุปกรณ์ เพื่อเชื่อมต่อ (Node, สาย LAN, สาย Power > จากนั้นกดปุ่ม **Next**  
(แนะนำให้สลับปลั๊กที่ค่าที่: Node ไป เป็นลำดับ)




10. เสียบปลั๊กไฟของ Node




11. เลือกจุดวางที่ต้องการ : เพื่อให้ได้สัญญาณที่ดีที่สุด ให้วางบนโต๊ะ หรือชั้นวางที่เปิดโล่ง จากนั้นกดปุ่ม **Next**




12. ต่อสาย LAN เข้ากับ Router จากนั้นกดปุ่ม **Next**




13. รอจนกระทั่งไฟเป็นสีม่วง (ประมาณ 1-2 นาที)  
กรณีไฟเป็นสีม่วงแล้ว กด “The Light is purple”




14. กรณีไฟไม่เป็นสีม่วง ให้กดปุ่ม “Reset” ที่อยู่ใต้ Node 10 วินาที เพื่อให้อุปกรณ์คืนค่า และรอจนกระทั่งเป็นสีม่วง



15. เมื่อพบ Node แล้วจะมีข้อความ Found a node แสดงขึ้น จากนั้นกดปุ่ม **Next**




16. แอปฯ จะตรวจสอบการเชื่อมต่อ Internet ของ Node






17. เมื่อพบแล้วจะแจ้งว่า Found it



18. รอการเชื่อมต่อสัญญาณ



### 19. ตั้งชื่อสัญญาณ Wi-Fi และรหัสผ่าน

08:26

## Name your Wi-Fi

This is what you're going to use to connect to your Wi-Fi.

Enter Wi-Fi Name  
Phikky\_fickkY

Enter Wi-Fi Password  
028045454

Next

### 20. Node จะทำการตั้งค่า รอสักครู่


08:29

## Configuring your Velop network


Please wait...

21. หลังจาก Node ตั้งค่า Wi-Fi แล้ว

หน้าจอจะให้เลือกรหัสของ Node นี้ โดยจะมีให้เลือกเป็นชื่อห้องต่างๆ ภายในบ้าน > ถ้าต้องการตั้งชื่ออื่น ให้เลือก **Name it something else**




22. เมื่อสำเร็จ หน้าจอจะแจ้งชื่อห้องที่เราเลือกจากนั้นกด **Next**



23. จากนั้นจะมีข้อความแจ้ง **Add Another node?**  
(ต้องการ Add โหนด เพิ่มหรือไม่)




24. กรณีต้องการเพิ่ม Node ก็นที่ ให้เลือก **Add another node** จากนั้นกด **Next** เพื่อทำการตั้งค่าต่อไป




25. หากยังไม่ต้องการเพิ่ม Node ให้เลือก

**That's t for Now** > จะพบหน้า


ทำเครื่องหมายถูก (/) จากนั้นกด **Next**




26. จากนั้นรอสักครู่



27. จะพบหน้าจอแจ้งว่า Wi-Fi ของคุณพร้อมแล้ว



28. รอโหลดสติกเกอร์



29. เมื่อการตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว จะพบหน้าจอหลักของแอปฯ กรณียังไม่ได้ทำการยืนยัน Email จะมีข้อความแจ้งให้ไป  
ตรวจเช็คอีเมลก่อน

กรณีที่ต้องการตั้งค่าใช้งานขั้นสูง หรือมีปัญหาอุปกรณ์ แนะนำให้ติดต่อ **Call Center Linksys**

เบอร์ 092-273-4111, เวลา : จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 18.00 น.

