



การบันทึกเสียงสนทนาและวิธีฟังไฟล์เสียง บน True Super Talkie 4G

การบันทึก (Recording)


1. หน้าจอการโทร ขณะกำลังโทรออก แล้วปลายทางยังไม่ได้กดรับสาย จะยังไม่ปรากฏการนับเวลาใดๆ




2. เมื่อปลายทางกดรับสาย จะปรากฏกำลังใช้สาย (In call) พร้อมนับเวลาที่สนทนา เลือก **ตัวเลือก (Options)**




3. เลือก บันทึก (Record)




4. จากนั้นจะปรากฏข้อความการบันทึกพร้อมนับเวลาที่กำลังทำการบันทึกอยู่ ขึ้นมาที่ด้านบนของหน้าจอ




5. ถ้าต้องการหยุดบันทึก เลือก ตัวเลือก (Options)



6. เลือก หยุดการบันทึก (Stop recording)




7. ระบบจะหยุดการบันทึกการสนทนา และจะปรากฏข้อความ
แจ้งว่าบันทึกไฟล์การบันทึกไว้ที่ (Recorder file has
been save to)
`/storage/emulated/0/voicecall/xxxxxx.amr`



มรดูไฟล์ (Check File)

8. ที่หน้าจอเมนู (Menu) เลือก **อแกไนเซอร์ (Organizer)**




9. เลือก **จัดการแฟ้ม (File Explorer)**



10. เลือก **ในตัวเครื่อง (Local)** ถ้าข้อมูลอยู่ใน Micro SD Card เลือก **ที่จัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage)**

11. จากนั้นเลือก **voicecall**



12. จะพบไฟล์เสียงที่บันทึกไว้



13. ถ้านำตัวเครื่องโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ให้อัปที่ : This PC > Super Talkie 4G (ชื่อรุ่นโทรศัพท์) > ที่จัดเก็บข้อมูลภายใน (Phone Storage) > voicecall > จะพบไฟล์ที่บันทึกไว้

หมายเหตุ: อ้างอิงตาม Windows 8 และ 10 (ถ้าเป็น Windows รุ่นเก่า : This PC = My Computer)

