

## วิธีตรวจเช็คคุณภาพสัญญาณ และการค้นหาช่องทีวีดาวเทียม กล่องรับสัญญาณ True Digital HD 2 (HD-SK1000ST)

1. กดปุ่ม **เมนู (MENU)** ที่รีโมทคอนโทรล




2. กดลูกศร "เลื่อนขวา 3 ครั้ง" ไปที่เมนู **ตั้งค่าติดตั้ง (Installation)**




3. เลือกเมนู การค้นหาช่องทีวีดาวเทียม (Satellite Search) จากนั้นกดปุ่ม OK



4. กรอกรหัสผ่าน 0000 (เลขศูนย์ 4 ตัว)



5. เลือกหัวข้อ **ดาวเทียม (Satellite)** แล้วกดปุ่ม **OK** และเลือกหัวรับสัญญาณ LNB ของจานดาวเทียมที่ลูกค้าใช้งาน จากนั้นกดปุ่ม **OK**






6. เช็คความแรงสัญญาณ (Strength) และ คุณภาพสัญญาณ (Quality)

6.1. ความแรงสัญญาณ (Strength) ต้องอยู่ในเกณฑ์ 70% ขึ้นไป


6.2. คุณภาพสัญญาณ (Quality) ต้องอยู่ในเกณฑ์ 70% ขึ้นไป




7. กดปุ่ม สีแดง ที่รีโมทคอนโทรล เพื่อทำการค้นหาช่องทีวีดาวเทียม




8. จากนั้น จะมีกล่องข้อความแสดง ให้เลือกช่องสัญญาณดาวเทียมที่ต้องการค้นหาดาวเทียม TH KU หรือ TH KU+TH C จากนั้นกดปุ่ม OK



9. จากนั้น จะมีตัวเลือกแสดงขึ้นมาที่หน้าจอ ให้กด ตกลง (OK) แล้วกดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล



10. หน้าจอโทรทัศน์จะทำการค้นหาช่องรายการวิทยุทั้งหมดและช่องรายการทีวีทั้งหมด



11. หน้าจอจะกลับมารับชมรายการโทรทัศน์ได้ตามปกติ

