



การเลือกโหมดเครือข่าย บน OPPO F7

การตั้งค่านี้สามารถใช้ได้กับ OPPO F7 และ โทรศัพท์ยี่ห้อ OPPO รุ่นอื่นๆ ที่ใช้ Android 8.0 หรือสูงกว่า

1. หน้าจอหลัก และ การตั้งค่า (Settings)



2. และ SIM คู่และเซลลูลาร์ (Dual SIM & Cellular)



3. ที่หัวข้อ ข้อมูลซิมและการตั้งค่า (SIM INFO & SETTINGS) » SIM1 (หรือ SIM อื่นที่ต้องการ)




4. » ประเภทเครือข่ายที่ต้องการ (Preferred network type)




5. จะพบหน้าจอให้เลือก ประเภทเครือข่ายที่ต้องการ (Preferred network type)


- **4G/3G/2G (โหมตอัตโนมัติ) / 4G/3G/2G (Auto)** = เลือกใช้เครือข่ายอัตโนมัติ โดยเรียงสัญญาณตาม 4G (LTE) > 3G (WCDMA) > 2G (GSM)
- **3G/2G (โหมตอัตโนมัติ) / 3G/2G (Auto)** = เลือกใช้ 3G (WCDMA) และ 2G (GSM) โดยอัตโนมัติ
- **2G เท่านั้น (2G Only)** = เลือกใช้ 2G (GSM) เท่านั้น : มี EDGE และ GPRS



6. สังเกตมุมบนซ้ายมือ ตรงขีดสัญญาณโทรศัพท์
ถ้าเลือก 4G/3G/2G (โหมดอัตโนมัติ) / Auto =
เลือกใช้เครือข่ายอัตโนมัติ โดยเรียงสัญญาณตาม 4G



7. ถ้าเลือก 3G/2G (อัตโนมัติ) / 3G/2G (Auto) =
ตัวเครื่องจับ 3G ที่สัญญาณด้านบนซ้ายจะปรากฏ
สัญลักษณ์ H หรือ H+



8. ถ้าเลือก 2G เท่านั้น (2G Only) = ตัวเครื่องจับ 2G ที่สัญญาณด้านบนซ้ายจะปรากฏสัญลักษณ์ E (EDGE) หรือ G (GPRS)

