

การจัดการอุปกรณ์รับชม ของกล่องรับสัญญาณ TrueID TV รุ่น HPH07

1. ขณะอยู่ที่หน้า Live TV ให้กดปุ่ม Home ที่รีโมทคอนโทรล



2. ที่หน้า Home ให้กดปุ่มทิศทางขึ้น 1 ครั้ง ตามด้วยกดปุ่มทิศทางขวา เพื่อเลื่อนไปยังเมนู การตั้งค่า (รูปเฟือง) หรือกดเลขศูนย์ ค้างประมาณ 3 วินาที



3. เลือกเมนู **จัดการอุปกรณ์รับชม (Manage your devices)** แล้วกดปุ่ม **OK**



4. จะพบรายการของอุปกรณ์ ที่ใช้ TrueID เดียวกันทั้งหมด หากต้องการลบ ให้เลือกที่อุปกรณ์ที่ต้องการลบ แล้วกดปุ่ม **OK**



5. จากนั้นเลือก ใช่ (Yes) แล้วกดปุ่ม OK



6. หลังจากลบแล้วจะพบข้อความด้านล่างแจ้งว่าได้ลบอุปกรณ์นั้นไปแล้ว

