

## การตั้งค่าโรงงาน True Super Talkie 4G


### 1. หน้าจอหลัก เลือก เมนูหลัก (Menu)



### 2. เลือก การตั้งค่า (Settings)




### 3. เลือก รีเซ็ต (Reset)



### 4. เลือก รีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน (Factory data reset)



5. จะปรากฏหน้าจอแสดงข้อมูลว่าจะลบข้อมูลทั้งหมดออกจากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายในเครื่อง เลือก **ตัวเลือก (Options)**



6. เลือก **รีเซ็ตโทรศัพท์ (Reset phone)** จากนั้นระบบจะดำเนินการลบข้อมูล โดยจะใช้เวลาประมาณ 2 - 5 นาที เสร็จแล้วจะเข้าสู่หน้าจอตั้งค่าตัวเครื่องเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

