



การเลือกโหมดเครือข่าย บน motorola moto g6 PLUS

การตั้งค่านี้ ใช้ได้กับโทรศัพท์ motorola ที่ใช้งาน Android 8.0 หรือสูงกว่า


1. หน้าจอหลัก และสัญลักษณ์ลูกศรชี้ขึ้น (All App)




2. เลือก การตั้งค่า (Settings)



3. เลือก เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network & Internet)





4. เลือก เครือข่ายมือถือ (Mobile network)



5. เลือก ประเภทเครือข่ายที่ต้องการ (Preferred network type)

6. จะปรากฏตัวเลือก :

- 4G (แนะนำ) / 4G (recommended) = เลือกใช้
เครือข่ายอัตโนมัติ โดยเรียงตาม 4G > 3G > 2G (GSM)
- 3G = เลือกใช้ 3G (WCDMA) และ 2G (GSM) โดย
อัตโนมัติ
- 2G = เลือกใช้ 2G (GSM)



7. เมื่อเลือกโหมดเครือข่ายที่ต้องการแล้ว ที่มุมบนขวาของสัญลักษณ์เครือข่ายมือถือ จะเปลี่ยนตามโหมดเครือข่ายที่เลือกใช้งาน (สถานะสัญลักษณ์ต่างๆ 4G+ = 4G / H = 3G / E หรือ G = 2G)

